SAVE VTC 700

ET Paigaldus- ja hooldusjuhend

Inglise keelest tõlgitud dokument | 211565 · A003







© Autoriõigus Systemair UAB Kõik õigused kaitstud E&OE Systemair UAB jätab endale õiguse muuta tooteid ette teatamata. See kehtib ka juba tellitud toodete kohta juhul, kui muudatused ei mõjuta eelnevalt kokku lepitud spetsifikatsioone.

Systemair loobub vastutusest või garantii kaotab kehtivuse juhul, kui seadme paigaldamise või hoolduse ajal eiratakse käesolevat juhendit.

Sisukord

| 1 | Vasta | avusdeklaratsioon | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|--|--|
| 2 | Kõrva | aldamine ja ringlussevõtt | | | | |
| 3 | Hoiat | tused | | | | |
| 4 | Teave toote kohta | | | 6 | | |
| | 41 | 41 Üldine | | | | |
| | 4.2 | Paigald | ussoovitus seoses kondensaadiga | 0 | | |
| | | 4.2.1 | Kondensaat seadmes | 7 | | |
| | | 4.2.2 | Kondensaat väljaspool seadet | 7 | | |
| | 4.3 | Transpo | ort ja ladustamine | 7 | | |
| | 4.4 | Tehnilis | ed andmed | 8 | | |
| | | 4.4.1 | Mõõtmed ja kaal | 8 | | |
| | | 4.4.2 | Parem- ja vasakpoolsete | _ | | |
| | | | mudelite ühendused | 9 | | |
| | | 4.4.3 | Süsteemikõverad | 9 | | |
| | | 4.4.4 | | 10 | | |
| F | Daiga | 4.4.5 | voimsustarve ja vooi | 11 | | |
| С | | | | ۱۱ مە | | |
| | 5.I | Lantipa | KKIMINE | 11 | | |
| | 5.Z | KUNU/KI | uluds palyaludud | וו 12 | | |
| | د.د | 531 | SAVE VTC 700 paigaldus- | 12 | | |
| | | J.J. I | protseduur | 12 | | |
| 6 | Flektr | iühendus | sed | 13 | | |
| - | 61 | 6.1 Peatrükkolaadi skeem | | | | |
| | 6.7 | Välisühendused (ühendusplaat)1 | | | | |
| 7 | Enne | süsteemi | i käivitamist | 15 | | |
| 8 | Konfi | ามเสรเดด | Π | 16 | | |
| 0 | 8 1 | 8.1 Üldine | | | | |
| | 8.7 | Käivitus | wiisard | | | |
| | 8.3 | Üldsüm | bolid | 16 | | |
| | 8.4 | Menüü | ülevaade | 17 | | |
| | 8.5 | Avaleht | | 18 | | |
| | | 8.5.1 | Kasutusrežiimid | 18 | | |
| | | 8.5.2 | Temperatuuriseaded | 20 | | |
| | | 8.5.3 | Õhuvooluseaded | 20 | | |
| | | 8.5.4 | Siseõhu kvaliteet | 21 | | |
| | | 8.5.5 | Olekurida | 21 | | |

| | 8.6 | Funktsiooniikoonide kirjeldus | | |
|----|--------|-------------------------------|--------------------------------|----|
| | 8.7 | Peamenüü | | |
| | | 8.7.1 | Unit Information (Seadme | |
| | | | andmed) | 23 |
| | | 8.7.2 | Alarms (Häired) | 23 |
| | | 8.7.3 | Week Schedule (Nädalagraafik) | 27 |
| | | 8.7.4 | Filter | 28 |
| | | 8.7.5 | System Preferences | |
| | | | (Śüsteemieelistused) | 28 |
| | | 8.7.6 | Service (Hooldus) | 28 |
| | | 8.7.7 | Help (Abiteave) | 36 |
| 9 | Hoold | us | | 36 |
| | 9.1 | Hoiatuse | ٠d | |
| | 9.2 | Sisemise | ed komponendid | |
| | | 9.2.1 | Komponentide kirieldus | |
| | 9.3 | Rikkeots | sing | |
| 10 | Tarvik | bu | 5 | 40 |
| | 10 1 | Interneti | moodul (IAM) | 40 |
| | | 10.1.1 | Seadme kaugiuhtimisfunktsiooni | |
| | | | häälestamine | 41 |
| | 10.2 | Siseõhu | kvaliteediandurid | 42 |
| | 10.3 | Tempera | atuuri reguleerimine | 44 |
| | | 10.3.1 | Elektriline järelsoojendi | 44 |
| | | 10.3.2 | Elektriline kanali eelsoojendi | 45 |
| | | 10.3.3 | Kanali vesikütteseade | 47 |
| | | 10.3.4 | Kanali vesijahuti | 48 |
| | | 10.3.5 | Kütte-/jahutusfunktsiooni | |
| | | | ümberlülitusmähis | 50 |
| | 10.4 | Õhuvool | u reguleerimine | 52 |
| | | 10.4.1 | Muudetava/konstantse | |
| | | | õhuvooluhulga vahetamise | |
| | | | komplekt | 52 |
| | 10.5 | Paigaldu | s/hooldus | 52 |
| | | 10.5.1 | Välisõhu-/heitõhu klapid | 52 |
| | | 10.5.2 | Juhtpaneelid | 53 |
| | 10.6 | Filtrid | | 54 |

1 Vastavusdeklaratsioon

Tootja



Systemair UAB Linų st. 101 LT–20174 Ukmergė, LEEDU Kontor: +370 340 60165 Faks: +370 340 60166 www.systemair.com

kinnitab käesolevaga, et järgnev toode:

soojusvahetiga ventilatsiooniseade SAVE VTC 700

(Deklaratsioon kehtib ainult sellise toote kohta, mis tarniti ja paigaldati hoonesse kooskõlas seadmega kaasa pandud paigaldusjuhistega. Garantii ei kehti paigaldusjärgselt tootele lisatud komponentide või toote juures teostatud toimingute kohta.)

vastab kõigile alljärgnevate direktiivide kohaldatavatele nõuetele:

- Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
- Madalpingedirektiiv 2014/35/EL
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
- Ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ
- Ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv 2011/65/EL

Kohaldatakse järgmisi määrusi vastavalt nende kohaldatavatele osadele:

| 1253/2014 | Nõuded ventilatsiooniseadmetele |
|-----------|---|
| 1254/2014 | Elamu ventilatsiooniseadmete energiamärgistus |
| 327/2011 | Nõuded ventilaatoritele võimsusega üle 125 W |

Kohaldatakse järgmisi ühtlustatud standardeid vastavalt nende kohaldatavatele osadele:

| EN ISO 12100:2010 | Masinate ohutus – Projekteerimise üldised põhimõtted – Riskide hindamine ja riskide vähendamine |
|-------------------|---|
| EN 13857 | Masinate ohutus – Ohutud vahekaugused, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse |
| EN 60 335-1 | Elektrilised olmeseadmed ja muud analoogsed elektriseadmed – Ohutus. Osa 1: üldnõuded |
| EN 60 335-2-40 | Elektrilised olmeseadmed ja muud analoogsed elektriseadmed – Osa 2-40: elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele esitatavad erinõuded |
| EN 62233 | Inimesele toimivate majapidamis- ja muude taoliste seadmete elektromagnetväljade mõõtmismeetodid |
| EN 50 106:2007 | Elektriliste olmeseadmete ja muude analoogsete elektriseadmete ohutus – EN 60 335-1 ja EN 60967 käsitlusalas olevate seadmete kontrollkatsete erireeglid |
| EN 61000-6-2 | Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – Osa 6-2: valdkonna põhistandardid – häiringukindlus tööstuskeskkondades |
| EN 61000-6-3 | Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – Osa 6-3: valdkonna põhistandardid – häiringukindlus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades |

Skinnskatteberg, 05.07.2017

Mats Sándor Tehnikadirektor

2 Kõrvaldamine ja ringlussevõtt



Toode vastab elektroonikaromude direktiivi (WEEE) nõuetele. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele nõuetele ja eeskirjadele. Toote pakendimaterjalid on ringlusse võetavad ja taaskasutatavad. Ei tohi visata olmejäätmete hulka.

3 Hoiatused



Oht

- Enne mis tahes hooldus- või elektritööde teostamist veenduge alati, et seade on vooluvõrgust eemaldatud!
- Kõiki elektriseadmete ühendusi ja hooldustöid peab teostama volitatud paigaldaja kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.



Hoiatus

- Seda toodet võib kasutada ainult isik, kellel on vastavad teadmised või väljaõpe selles valdkonnas või kes töötab asjakohase kvalifikatsiooniga isiku järelevalve all.
- · Olge paigaldamise ja hooldamise ajal ettevaatlik teravate servade suhtes. Kasutage kaitsekindaid.



Hoiatus

• Kuigi seade on vooluvõrgust eemaldatud, esineb siiski vigastuseoht pöörlevate osade tõttu, mis ei ole veel täielikult seiskunud.

Tähtis!

- Seadme ja terve ventilatsioonisüsteemi paigalduse peab teostama volitatud paigaldaja kooskõlas kohalike nõuete ja eeskirjadega.
- · Süsteem peaks töötama pidevalt, nii et see peatatakse ainult hooldustöödeks.
- · Ärge ühendage ventilatsioonisüsteemiga trummelkuivateid.
- · Õhukanalite ühenduskohad/otsad peavad ladustamise ja paigaldustööde ajal olema kinni kaetud.
- Enne seadme käivitamist veenduge, et filtrid on paigaldatud.

4 Teave toote kohta

4.1 Üldine

Paigaldusjuhendis kirjeldatakse ventilatsiooniagregaati SAVE VTR 700, mille tootjaks on Systemair.

SAVE VTC 700 hõlmab alljärgnevaid mudeli valikuid.

Parem- või vasakpoolsed mudelid: R (parempoolne), L (vasakpoolne) (vt joonis 2).

Järelsoojendi (elektriline või vesikütteseade) on saadaval lisavarustusena ning seda saab eraldi tellida.

Juhend sisaldab olulist infot ja soovitusi seadme, selle paigalduse ning käivitamise, samuti seadme kasutamise kohta, et tagada seadme korrektne ja riketeta töö.

Selle juhendi hoolikas läbitöötamine, seadme kasutamine vastavalt eeskirjadele ja kõikidest ohutusnõuetest kinnipidamine on seadme sihipärase ja ohutu käitamise olulised eeldused.

4.2 Paigaldussoovitus seoses kondensaadiga

4.2.1 Kondensaat seadmes

Kui seade on paigaldatud külmale pööningule (välistemperatuuri lähedasele temperatuurile), peab see pidevalt töötama. Kui on kavas seade aeg-ajalt manuaalselt või kalendrifunktsiooniga peatada, soovitame paigaldada väljatõmbe- ja sissepuhkekanalitesse õhukindlad klapid. Klapid takistavad sooja õhu liikumist läbi seadme hoonest välja (korstnaefekt). Klappide puudumise korral võib tööseisakute ajal seadme sees ja välisõhukanalites tekkida kondensaat. Samuti võib külm välisõhk läbi seadme hoonesse tungida. See võib põhjustada kondensaadi teket sissepuhke- ja väljatõmbekanalite või isegi ruumiklappide juures.

Kui seade ei tööta talvel seoses hilise kasutuselevõtuga, tuleks sissepuhke- ja väljatõmbekanalid nimetatud efektide tõttu lahti ühendada ja sulgeda kuni seadme püsivalt kasutuselevõtmiseni.

4.2.2 Kondensaat väljaspool seadet

Kui seade on paigaldatud sooja niiskesse kohta (nt pesuruumi) ja välistemperatuur on madal, võib niiskus teatud punktist alates korpuse välisküljele kondenseeruda. Kondenseerumise seoseid ruumi suhtelise õhuniiskuse ning ruumi ja välisõhu temperatuuriga on kujutatud alloleval graafikul. Kõveratest allapoole jäävas alas seadmevälist kondensaati ei teki.



1. Sisetemperatuur 20 °C

2. Sisetemperatuur 22 °C

3. Sisetemperatuur 24 °C

4. Sisetemperatuur 26 °C

Näiteid olukordadest, kus seadme välisküljele tekib kondensaat.

Näide A: kui seadme paigalduskoha temperatuur on 22 °C ja välistemperatuur on -15 °C, hakkavad veepiisad tekkima alates suhtelisest õhuniiskusest 46%.

Näide B: kui seadme paigalduskoha temperatuur on 20 °C ja välistemperatuur on –25 °C, hakkavad veepiisad tekkima alates suhtelisest õhuniiskusest 34%.

4.3 Transport ja ladustamine

Ladustage ja transportige seadet SAVE VTC 700 nii, et paneelid jne oleksid kaitstud vigastuste eest. Seadme sisemuse ja detailide kaitsmiseks tolmu, vihma ja lume eest katke seade kinni.

Seade tarnitakse ühes tükis, kõiki vajalikke komponente sisaldava pakendina, mis on pakitud kilesse ning transportimise lihtsustamiseks paigutatud kaubaalusele.

4.4 Tehnilised and med

4.4.1 Mõõtmed ja kaal



Joonis 1. Parempoolse seadme mõõtmed

* Äravool.

** Kõrgus koos paigalduskonsooliga.

Seadme kaal on 160 kg.



4.4.2 Parem- ja vasakpoolsete mudelite ühendused

Joonis 2. Parem- ja vasakpoolsed mudelid

| Positsioon | Kirjeldus |
|------------|--|
| R | Parempoolne mudel (sissepuhkeõhu ühendus asub eestpoolt vaadates seadme parempoolsel küljel) |
| L | Vasakpoolne mudel (sissepuhkeõhu ühendus asub eestpoolt vaadates seadme vasakpoolsel küljel) |

Tabel 1. Sümbolikirjeldus

| Sümbol | | Kirjeldus |
|--------|---|---------------|
| A | A | Sissepuhkeõhk |
| | В | Heitõhk |
| | C | Välisõhk |
| R | D | Väljatõmbeõhk |

4.4.3 Süsteemi kõverad

Iga muudatus ventilatsioonisüsteemi rõhus põhjustab erineva õhuvoolu.

Iga kõver näitab erinevat õhuvoolu taseme seadistust:

- 1.16% (MINIMAALNE TASE)
- 2.20% (MADAL TASE)
- 3.50% (NORMAALNE TASE)
- 4.80% (KÕRGE TASE)
- 5.100% (MAKSIMAALNE TASE)

Õhuvoolu taseme seadistusi saab muuta menüüs Service (Hooldus).

Rõhku mõjutab filtri tüüp ja see on iga filtrikombinatsiooni korral erinev.

Allpool on näidatud iga õhuvoolu taseme süsteemikõverad standardsete filtrite korral.



4.4.3.1 Sissepuhkeõhk, filtri tüüp M5/ePM10 60%





4.4.4 Nõutav ruum

Filtrite eemaldamise (joonis 3) võimaldamiseks tuleb seade paigaldada nii, et selle ette jääb piisav ruum vastavalt allpool antud kirjeldusele.





Joonis 3. Nõutav ruum

| Positsioon | Kirjeldus |
|------------|---------------------------|
| 1 | Välisõhu filter |
| 2 | Väljatõmbeõhu filter |
| 3 | Soojusvaheti ¹ |
| В | 1380 mm |

1 Kaks osa

4.4.5 Võimsustarve ja vool

Tabel 2. Võimsustarve

| Mudel | Ventilaatorid (W kokku) | Kütteseade (W) | Kokku (W) | Sulavkaitse (toitevõrk) (A) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| VTC 700 | 340 | - | 350 | 10 |
| VTC 700 koos järelsoojendiga | 340 | 4500 | 4850 | 3 × 10 |

5 Paigaldus

Selles osas kirjeldatakse seadme nõuetekohast paigaldust. Seadme korrektse ja riketeta töö tagamiseks on tähtis, et seade paigaldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

5.1 Lahtipakkimine

Enne paigaldustöödega alustamist kontrollige, kas olete kätte saanud kõik tellitud seadmed. Teavitage kõigist erinevustest võrreldes tellitud seadmetega Systemairi toodete tarnijat.

5.2 Kuhu/kuidas paigaldada

SAVE VTC 700 on ette nähtud paigaldamiseks küttega siseruumi. Paigaldage seade ühetasasele pinnale püstasendis. Seade peab enne kasutuselevõttu olema seatud täielikult horisontaalsesse asendisse.

Seade tuleks eelistatavalt paigaldada eraldi ruumi (nt laoruum, pesuköök või muu sarnane ruum).

Paigalduskoha valikul pidage meeles, et seade vajab regulaarset hooldust, ning tagage hooldusluukidele hõlbus juurdepääs. Jätke põhikomponentide väljavõtmiseks piisavalt vaba ruumi (joonis 3).

Paigutage välisõhu sissepuhkeava võimalusel hoone põhja- või idapoolsesse külge ning sissepuhke- või väljatõmbeavadest (nagu köök või pesuruum) eemale.

12 | Paigaldamine

5.3 Seadme paigaldamine

Seade tuleb paigaldada alljärgnevasse asendisse (joonis 4). Oluline on, et seade oleks täiesti horisontaalselt, et kondensaadi äravool toimiks nõuetekohaselt.



Joon. 4 Paigaldusasend (parempoolne seade)

5.3.1 SAVE VTR 700 paigaldusprotseduur

- Valmistage ette pind, kuhu seade paigaldada. Veenduge, et paigalduspind on tasane, horisontaalne ning et see suudab kanda seadme kaalu. Teostage paigaldus kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.
- 2 Asetage seade põrandale püstiasendis. Kasutage seadme nivelleerimiseks komplekti kuuluvaid reguleeritavaid jalgu.



Hoiatus

Olge paigaldamise ja hooldamise ajal ettevaatlik teravate servade suhtes. Kasutage kaitsekindaid.



- 3 Ühendage kondensaadi äravoolutoru seadme põhjas asuva 2 tühjenduskorgi külge. Kasutage mõlemas ühenduskohas kindlasti nõuetekohaseid haisulukke. Kõrgus (H) peab olema vähemalt 60 mm. Haisulukud ei kuulu tarnekomplekti ning neid ei saa hankida Systemairilt.
- 4 Ühendage seade kanalisüsteemiga. Veenduge, et on kasutatud kõiki funktsionaalse ventilatsioonilahenduse loomiseks vajalikke tarvikuid.

Tähtis!

Seadme ja terve ventilatsioonisüsteemi paigalduse peab teostama volitatud paigaldaja kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.

5 Ühendage juhtpaneel seadme peal paiknevas ühenduskarbis oleva pistikupesaga.

Elektriühendused

6 Ühendage seade komplektis oleva pistiku abil vooluvõrku ja kontrollige, et see käivituks õigesti.



6

Oht

- Enne mis tahes hooldus- või elektritööde teostamist veenduge alati, et seade on vooluvõrgust eemaldatud!
- Kõiki elektriühendusi peab teostama volitatud paigaldaja kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.

SAVE VTC 700 on tehases varustatud sisemise elektrijuhtmestikuga. Elektriühenduskarp asub sissepuhkeõhu ventilaatori sektsioonis. Karbile saab juurdepääsu vastavalt allpool kirjeldatud protseduurile.

1 Kasutage esiluugi eemaldamiseks 8 mm kuuskantsisevõtit, mille järel saab luugi taha kallutada ja täielikult küljest ära tõsta.



2 Avage küljepaneel, eemaldades 4 kruvi.





ΕT



14 | Elektriühendused

3 Eemaldage ülemine katteplaat (1), eemaldades 2 kruvi (2), mis asuvad plaadi alumises esiservas.



Kõik välised ühendused võimalike lisaseadmetega tehakse ühenduskarbil olevate klemmide kaudu (jaotis 6.2).

6.1 Peatrükkplaadi skeem

SAVE VTC 700 on varustatud sisseehitatud reguleerimissüsteemi ja sisemise juhtmestikuga.

Joonisel on kujutatud peatrükkplaati. Vt täpsemat teavet elektriskeemilt.



Joonis 5. Peatrükkplaadi ühendused

| Positsioon | Kirjeldus |
|------------|---|
| MB | Peatrükkplaat |
| CB | Välise ühenduskarbi ühendus |
| 1 | Kütteseadme klemmid |
| 2 | Sümistori klemmid |
| 3 | Võrgutoite klemmid |
| 4 | Väljatõmbeõhu ventilaatori toiteklemmid |
| 5 | Sissepuhkeõhu ventilaatori toiteklemmid |

🖑 system**air**

| Positsioon | Kirjeldus |
|------------|--|
| 6 | Sisemise temperatuuri- ja suhtelise õhuniiskuse anduri klemmid |
| 7 | Analoogsisend 1 – välisõhu andur |
| 8 | Analoogsisend 2 – sissepuhkeõhu andur |
| 9 | Analoogsisend 3 – vabalt seadistatav |
| 10 | Analoogsisend 4 – vabalt seadistatav / ülekuumenemise temperatuuriandur (kütteseadmega süsteemid) |
| 11 | Analoogsisend 5 – vabalt seadistatav |
| 12 | Digisisend 1 – rootori andur (mudelid VSR, VTR) / klapisignaal (mudelid VTC) |
| 13 | Digisisend 2 – vabalt seadistatav / köögikubu (mudel VTR 150/K) |
| 14 | Analoogväljund 2 – vabalt seadistatav / elektrikütteseadme kontroller (mudel VTC 700) |
| 15 | Analoogväljund 1 – soojusvaheti rootor (mudelid VSR, VTR) / klapi reguleerimine (mudelid VTC) |
| 16 | Väljatõmbeventilaatori kiiruse reguleerimise klemmid |
| 17 | Sissepuhkeventilaatori kiiruse reguleerimise klemmid |

6.2 Välisühendused (ühendusplaat)

Peatrükkplaadi välisühendused teostatakse väljaspool seadet asuva ühendusplaadi kaudu.



Joonis 6. Väline ühenduskarp ja -plaat

| Positsioon | Kirjeldus |
|------------|---|
| 1 | Peatrükkplaadi ühendus |
| 2 | Välise juhtpaneeli (kasutajaliides) või internetimooduli (IAM) ühendus |
| 3 | Modbus RS485 ühendus |
| AI6-7 | Vabalt seadistatav analoogsisend. Puudub / sisendi tüübi valimine kasutajaliideses. |
| D01-4 | Vabalt seadistatav digiväljund. Puudub / väljundi tüübi valimine kasutajaliideses. |
| A03-5 | Vabalt seadistatav analoogväljund. Puudub / väljundi tüübi valimine kasutajaliideses. Täituri tüüp 0–10 V, 10–0 V, 2–10 V, 10–2 V. |
| UI1-5 | Vabalt seadistatav universaalsisend. Saab seadistada töötama analoogsisendina (0–10 V) või digisisendina (24 V). Puudub / tüübi valimine kasutajaliideses (polaarsus NC või NO). |
| 24V | Maksimumvool 200 mA 24 V DC +-10% juures. |

7 Enne süsteemi käivitamist

Peale paigaldamist kontrollige, et:

16 | Konfiguratsioon

- · seade oleks paigaldatud vastavalt käesolevale juhendile;
- seadme juhtmed on õigesti ühendatud;
- välis- ja heitõhu klapid ning mürasummutid oleksid paigaldatud ning et kanalite süsteem oleks seadmega nõuetekohaselt ühendatud;
- · kõik kanalid oleksid piisavalt isoleeritud ning paigaldatud vastavalt kohalikele eeskirjadele ja määrustele;
- välisõhu sissepuhkeava paikneks saasteallikatest (köögiventilaator, kesktolmuimeja või muud sarnased seadmed) piisaval kaugusel;
- kõik välisseadmed on ühendatud;
- seade oleks nõuetekohaselt konfigureeritud ja kasutusele võetud;
- nädalagraafik ja õhuvoolu seaded oleksid nõuetekohaselt programmeeritud.

8 Konfiguratsioon

8.1 Üldine

Seadmel SAVE VTC 700 on kaasaegne puuteekraaniga juhtpaneel (HMI – kasutajaliides). Puuteekraan annab teavet seadme oleku kohta ja võimaldab juhtida süsteemi kõiki funktsioone.

Seadistamiseks tuleb puudutada ikoone või valikuvariante. Ekraan on piisavalt tundlik ja seda ei ole vaja liiga kõvasti vajutada.

8.2 Käivitusviisard

Seadme esmakordsel käivitamisel palutakse teil seadistada:

- menüü keel;
- kellaaeg ja kuupäev;
- õhuvoolu reguleerimise tüüp (Manual (Käsitsi) / RPM (P/MIN)) ja õhuvoolu taseme väärtused;

```
• kütteseadme tüüp (None (Puudub) / Electrical (Elektriline) / Water (Vesi) / Change-over
(Ümberlülitus))
```

Käivitusviisardi katkestamisel käivitub see seadme järgmisel sisselülitamisel uuesti ja kordub seni, kuni viisard on lõpuni läbitud.

8.3 Üldsümbolid

Järgmised üldised valikusümbolid esinevad enamikul menüülehtedel.



Tagasiliikumise nupp – viib tagasi eelmisele menüülehele, asub ülemises vasakus nurgas.



Lülitusliugurid funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Valge ring – funktsioon on väljas, roheline ring – funktsioon on sees.



Nool üles – suurendab väärtust.

Nool alla – vähendab väärtust.

CANCEL (TÜHISTA) See nupp tühistab muudatused.

SET (MÄÄRA) / OK Need nupud kinnitavad muudatused.

Mõni menüü on mitmel leheküljel. Järgmisele leheküljele minemiseks puudutage parempoolses ülanurgas olevat lehekülje indikaatorit. Esimene number näitab käesoleva lehekülje numbrit ja teine number näitab lehekülgede koguarvu.

Paljud valikuvariandid kuvatakse hüpikaknas. Valige hüpikaknas kuvatud loendist sobiv variant ja valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

8.4 Menüü ülevaade

- A. Tagasi avalehele
- B. Kirjutuskaitstud põhiteave seadme kohta
- C. Aktiivsed häired ja häirete ajalugu
- D. Nädalagraafiku koostamine ja kontrollimine
- E. Filtrivahetuseni jäänud aja kontrollimine ja muutmine
- F. Üldised süsteemieelistused
- G. Süsteemi kõigi parameetrite seadistamine
- H. Abiteabe ja tõrkeotsingu menüü



8.5 Avaleht

- 1. Rippmenüü
- 2. Aktiivne kasutusrežiim
- 3. Õhuvooluseaded
- 4. Temperatuuriseaded
- 5. Aktiivsete häirete loend
- 6. Aktiivsete kasutusfunktsioonide ikoonloend



8.5.1 Kasutusrežiimid

Avalehe ülaosas asuv esimene ikoon näitab hetkel aktiivset kasutusrežiimi. Kasutusrežiimi muutmiseks puudutage kasutusrežiimi ikooni (2) ja valige loendist uus režiim. Seadmes saab valida 2 alalise ja 5 ajutise kasutusrežiimi vahel. Korraga saab olla aktiivne ainult üks režiim.

Kõigi režiimide seadeid saab muuta menüüs Service (Hooldus).

8.5.1.1 Alalised režiimid

Alaline režiim on aktiivne alati, kui kasutusfunktsiooni või häire käivitatud ajutine režiim ei ole seda katkestanud.

| Ikoon | Tekst | Kirjeldus |
|----------|----------------------|--|
| AUTO | AUTO (AUTOMAATNE) | Õhuvoolu automaatne reguleerimine. Režiimi AUTO (AUTOMAATNE) saab valida siis, kui funktsioonid Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine), Week Schedule (Nädalagraafik) ja/või välise ventilaatori reguleerimisfunktsioonid on konfigureeritud. Vastasel juhul ei kuvata aktiivsete kasutusrežiimide menüüs režiimi AUTO (AUTOMAATNE) ikooni. Režiim AUTO (AUTOMAATNE) aktiveerib funktsioonid Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine), Week Schedule (Nädalagraafik) ja/või välise ventilaatori reguleerimisfunktsioonid. Vajadust (Demand) saab määrata nädalagraafikus (Week Schedule) õhuvooluseadega. |
| ± | | Õhuvoolu tasemete käsitsi valimine. Seadme saab reguleerida töötama ühel neljast võimalikust õhuvoolu kiirusest: Off (Väljas) / Low (Väike) / Normal (Normaalne) / High (Suur). |
| <u> </u> | MANUAL | 👔 Märkus. |
| | (NASITSI) | Ventilaatori saab seadistada olekusse OFF (VÄLJAS), aktiveerides funktsiooni Manual fan stop (Käsitsi ventilaatori seiskamine) MeNÜÜS Service (Hooldus). |

8.5.1.2 Ajutised režiimid

Ajutised režiimid käivituvad ainult kindlaksmääratud ajaks ning neid võivad katkestada kasutusfunktsioonide või häirete käivitatud muud kasutusrežiimid.



| Ikoon | Tekst | Kirjeldus |
|-------------------------|----------------------------|--|
| | HOLIDAY (PUHKUS) | Seadistab nii sissepuhke- kui ka väljatõmbeõhu ventilaatorite kiirused tasemele Low (Väike), kui kasutaja pikema aja jooksul kodunt eemal viibib. Säästurežiim ECO on aktiivne. Seadistage kestvus päevades. |
| 2 8 ⁺ | CROWDED (RAHVAROHKE) | Seadistab nii sissepuhke- kui ka väljatõmbeõhu ventilaatorite kiirused maksimaalsele tasemele High (Suur) ja alandab temperatuuri sättepunkti 3 K võrra, kui korteris on tavalisest rohkem inimesi. Temperatuuri sättepunkti alandamise vaiketase on –3 K. Seadistage kestvus tundides. |
| | AWAY (EEMAL) | Seadistab nii sissepuhke- kui ka väljatõmbeõhu ventilaatorite kiirused tasemele Low (Väike), kui kasutaja lühema aja jooksul kodunt eemal viibib. Säästurežiim ECO on aktiivne. Seadistage kestvus tundides. |
| K | REFRESH (VÄRSKENDAMINE) | Seadistab nii sissepuhke- kui ka väljatõmbeõhu ventilaatorite kiirused maksimaalsele tasemele нідт (Suur), et asendada lühema perioodi vältel siseõhku värske õhuga. Seadistage kestvus minutites. |
| | FIREPLACE (KAMIN) | Seadistab sissepuhkeõhu ventilaatori kiiruse tasemele High (Suur) ja väljatõmbeõhu ventilaatori kiiruse tasemele Low (Väike), et tõsta korteris õhurõhku ja tõhustada suitsu väljatõmmet korstna kaudu. Seadistage kestvus minutites. |

Kõigi režiimide seadeid saab muuta menüüs Service (Hooldus).

Ajutised režiimid ja kasutusfunktsioonid töötavad ainult kindla aja jooksul, mille lõppedes läheb seade tagasi enne ajutise režiimi või kasutusfunktsiooni käivitamist kasutatud režiimile AUTO (AUTOMAATNE) või MANUAL (KÄSITSI).

8.5.1.3 Digisisendi funktsioonid

Digisisendi funktsioonid töötavad alati, kui digisisend aktiveeritakse.

| antral Vacuum | See funktsioon seadistab sissepuhkeõhu ventilaatori kiiruse tasemele High |
|----------------------------|---|
| Cleaner esktolmuimeja) | (Suur) ja väljatõmbeõhu ventilaatori kiiruse tasemele Low (Väike), et tõsta korteris õhurõhku ja tõhustada seeläbi kesktolmuimeja tööd. Funktsiooni saab käivitada digisisendiga – Central Vacuum Cleaner Function (Kesktolmuimeja funktsioon). |
| Cooker Hood (Köögikubu) | Seadistab sissepuhkeõhu ventilaatori kiiruse tasemele High (Suur) ja väljatõmbeõhu ventilaatori kiiruse tasemele Low (Väike), et tõsta korteris õhurõhku ja tõhustada köögis lenduva rasva ja auru äratõmmet. Funktsiooni saab käivitada digisisendiga – Cooker Hood Function (Köögikubu funktsioon). |
| e | Cleaner esktolmuimeja) Cooker Hood (Köögikubu) |

8.5.1.4 Digisisendite ja režiimide prioriteet

Erinevatel kasutusrežiimidel ja funktsioonidel on erinev prioriteet. Kasutajaliidese või mobiilirakenduse kaudu aktiveeritavad kasutusfunktsioonid, nagu AWAY (EEMAL), CROWDED (RAHVAROHKE), FIREPLACE (KAMIN), HOLIDAY (PUHKUS) ja REFRESH (VÄRSKENDAMINE) katkestatakse ventilaatori režiimide AUTO (AUTOMAATNE) ja MANUAL (KÄSITSI) valimisel.

Funktsioonil FIREPLACE (KAMIN) on kasutusfunktsioonide seas kõrgeim prioriteet. Ülejäänud kasutajaliidese või rakenduse kaudu käivitatud funktsioonid saavad üksteise tööd katkestada.

Kui funktsioon FIREPLACE (KAMIN) on ühendusplaadil riistvaraliselt seadistatud ja digisisendina (DI) konfigureeritud, siis on selle prioriteet kõrgem kui režiimidel AUTO (AUTOMAATNE) ja MANUAL (KÄSITSI). Funktsiooni FIREPLACE (KAMIN) digisisendil on samuti kõrgem prioriteet kui riistvaraliselt seadistatud muude funktsioonide digisisenditel (DI): AWAY (EEMAL), CENTRAL VACUUM CLEANER (KESKTOLMUIMEJA), COOKER HOOD (KÖÖGIKUBU), CROWDED (RAHVAROHKE), HOLIDAY (PUHKUS) VÕI REFRESH (VÄRSKENDAMINE).

Digisisendite ja režiimide prioriteet

- 1. EXTERNAL STOP (VÄLINE SEISKAMINE)
- 2. Funktsioon fireplace (kamin)
- 3. Funktsioonid cooker hood (köögikubu), central vacuum cleaner (kesktolmuimeja), crowded (rahvarohke), refresh (värskendamine)
- 4. Funktsioonid away (EEMAL), CROWDED (RAHVAROHKE)

8.5.2 Temperatuuriseaded



Temperatuuri saab seadistada menüüs SET TEMPERATURE (TEMPERATUURI SEADISTAMINE), mis avaneb, kui puudutada avalehel termomeetri pildiga ikooni TEMPERATURE (TEMPERATUUR). Temperatuuri vaikeseade on 18 °C (vahemik 12–30 °C).



Seda väärtust saab muuta üles ja alla nooltega või liuguriga.

Seejärel puudutage nuppu ok, et muudatused kinnitada.

Olenevalt valitud reguleerimisrežiimist rakendatakse temperatuuri sättepunkti ruumiõhu-, sissepuhkeõhu- või väljatõmbeõhu temperatuuri suhtes. Vaikeseade on Supply air temperature control (Sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimine).

Temperatuuri reguleerimisrežiimi saab muuta menüüs Service (Hooldus).

8.5.2.1 Säästurežiim



Säästurežiim ECO on energiat säästev režiim, mille saab sisse lülitada menüüs SET TEMPERATURE (TEMPERATUURI SEADISTAMINE).

säästurežiim ECO funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui sisemine elektrikütteseade on paigaldatud ja konfigureeritud.

Kui säästurežiim ECO on aktiveeritud, langetatakse kütteseadme sisselülitustemperatuuri, et takistada kütteseadme sisselülitumist jahedamal öisel ajal.

Kui temperatuur langeb väga madalale ja kütteseade lülitub öösel sisse (vaatamata langetatud temperatuuri sättepunktile), siis suurendatakse järgmisel päeval soojusvaheti abil päevast sisetemperatuuri, et kasutada kogunenud soojust järgmisel külmal ööl; kütteseadme sisselülitumise langetatud sättepunkt jääb kehtima.

| Kui säästurežiim ECO on valitud, mõjutab see järgmisi kasutusfunktsioone/režiime: | Säästurežiim ECO lülitatakse alati sisse järgmiste režiimide korral: |
|--|---|
| Režiim auto (automaatne) Režiim manual (käsitsi) Režiim away (eemal) Režiim holiday (puhkus) | Režiim AWAY (EEMAL) Režiim HOLIDAY (PUHKUS) Säästurežiim ECO on järgmiste kasutusfunktsioonide/ režiimide korral alati välja lülitatud: |
| Funktsioon CENTRAL VACUUM CLEANER (KESKTOLMUIMEJA) Funktsioon COOKER HOOD (KÖÖGIKUBU) Režiim FIREPLACE (KAMIN) | Režiim crowded (rahvarohke) Režiim refresh (värskendamine) Funktsioon free cooling (vaba jahutus) |

8.5.3 Õhuvooluseaded

Õhuvooluseadeid saab muuta ainult režiimis MANUAL (KÄSITSI). Menüü SET AIRFLOW (ÕHUVOOLU SEADISTAMINE) avamiseks vajutage avalehel ventilaatori ikooni.





Õhuvoolu väärtust saab muuta üles ja alla nooltega või liuguriga.

Õhuvoolu reguleerimiseks saab kasutada järgmisi astmeid: Off (Väljas) / Low (Väike) / Normal (Normaalne) / High (Suur). Need seaded juhivad sissepuhke- ja väljatõmbeõhu ventilaatoritele suunatavaid väljundsignaale.

Tähtis!

Standardsetes majapidamistes **ei** ole soovitatav seada ventilaatorit olekusseOff (Väljas). Kui käsitsi ventilaatori seiskamine aktiveeritakse, peaks seade olema heitõhu ja värske õhu kanalites varustatud klappidega, et vältida külma õhu sissepuhet ja kondensatsiooni tekkimise ohtu sel ajal, kui seade on seisatud. Ventilaatori saab seadistada olekusse Off (Väljas), aktiveerides funktsiooni Manual fan stop (Käsitsi ventilaatori seiskamine) Menüüs Service (Hooldus).

8.5.4 Siseõhu kvaliteet



Seade reguleerib õhuvoolu seadistuse reguleerimise teel automaatselt siseõhu niiskuse ja/või CO_2 -taset. Kui õhu kvaliteet halveneb, suurendab seade õhuvoolu.

Siseõhu kvaliteedi tagab funktsioon Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine). Siseõhu kvaliteeti jälgitakse suhtelise õhuniiskuse (RH) ja/või CO2-anduritega.

Siseõhu kvaliteedi indikaatorit saab vaadata, kui režiim AUTO (AUTOMAATNE) ja funktsioon Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine) on aktiveeritud.

Siseõhu kvaliteedi tasemed

- ECONOMIC (SÄÄSTEV): siseõhu kvaliteedi tegelik väärtus on madalam kui alumine sättepunkt.
- GOOD (HEA): siseõhu kvaliteedi tegelik väärtus on alumise ja ülemise piirväärtuse vahel.
- IMPROVING (PARANEV): siseõhu kvaliteedi tegelik väärtus on kõrgem kui ülemine sättepunkt.

Tasemete IMPROVING (PARANEV) ja GOOD (HEA) jaoks saab määrata erinevaid õhuvooluseadeid menüüsService (Hooldus).

Suhtelise õhuniiskuse ja CO_2 .taseme sättepunkti saab seadistada menüüs Service (Hooldus).

8.5.5 Olekurida

Avalehe alaosas asuval olekureal kuvatakse järgmist teavet.



Aktiivsete häirete loend. Lisateave jaotises 8.7.2.3.



Aktiivsete kasutusfunktsioonide loend. Lisateave jaotises 8.6.

Vastavale reale vajutamisel avaneb järgmine leht, kus on üksikasjalikum loend ja teave iga häire või aktiivse kasutusfunktsiooni kohta.

8.6 Kasutusfunktsiooni ikoonide kirjeldus

| Ikoon | Tekst | Kirjeldus |
|----------|--|---|
| } | Heating (Küte) | Ühendatud kütteseade või eelsoojendi on sisse lülitatud ja toimub õhu soojendamine. |
| | Heat recovery (Soojustagastus) | Korterist väljuva soojuse tagastus toimib. |
| * | Cooling (Jahutus) | Ühendatud jahutusseade on sisse lülitatud ja toimub õhu jahutamine. |
| Ð | Cooling recovery (Jahutustagastus) | Automaatne jahutustagastus lülitub sisse juhul, kui korterist tuleva väljatõmbeõhu temperatuur on madalam kui välistemperatuur ja ruumis on jahutusvajadus (temperatuuri sättepunkt on madalam kui välistemperatuur). Küttevajaduse korral jahutustagastust ei toimu. Kui välistemperatuur on sisetemperatuurist kõrgem ja ruumis on küttevajadus, käivitatakse selle asemel funktsioon Free heating (Vaba kütmine). |
| ₹¥ | Free cooling (Vaba jahutus) | Funktsioon vähendab energiakulu, kasutades öösel siseõhu temperatuuri langetamiseks ainult jahedat välisõhku. |

22 | Konfiguratsioon

| Ikoon | Tekst | Kirjeldus |
|-------|--|--|
| S | Moisture transfer (Niiskuse ülekanne) | Funktsioon reguleerib soojusvaheti pöörlemiskiirust, et takistada väljatõmbeõhu suure niiskuse ülekandmist sissepuhkeõhku. Funktsioon on kasutatav ainult pöörleva soojusvahetiga seadmetes. |
| *** | Defrosting (Sulatamine) | Funktsioon takistab soojusvaheti jäätumist madala välistemperatuuri korral. |
| নি | Secondary air (Sekundaarõhk) | Välisõhu kanalis asuva klapi abil kasutatakse eluruumidest tulevat sooja õhku soojusvaheti sulatamiseks. Seade lülitub välisõhult sekundaarõhule, väljatõm- beventilaator seiskub ning soe sekundaarõhk tõstab soojusvahetis olevat temperatuuri. |
| গ | Vacuum cleaner (Tolmuimeja) | See funktsioon seadistab sissepuhkeõhu ventilaatori kiiruse tasemele High (Suur) ja väljatõmbeõhu ventilaatori kiiruse tasemele Low (Väike), et tõsta korteris õhurõhku ja tõhustada seeläbi kesktolmuimeja tööd. Funktsiooni saab käivitada digisisendiga – Central Vacuum Cleaner Function (Kesktolmuimeja funktsioon). Töötab alati, kui digisisend aktiveeritakse. |
| 222 | Cooker hood (Köögikubu) | Seadistab sissepuhkeõhu ventilaatori kiiruse tasemele High (Suur) ja väljatõmbeõhu ventilaatori kiiruse tasemele Low (Väike), et tõsta korteris õhurõhku ja tõhustada köögis lenduva rasva ja auru äratõmmet. Kui kasutatavas köögikubus on oma ventilaator, siis on soovitatav seadistada ventilatsioonisüsteemi mõlema ventilaatori kiirus tasemele Normal (Normaalne). Funktsiooni saab käivitada digisisendiga – Cooker Hood Function (Köögikubu funktsioon). Töötab alati, kui digisisend aktiveeritakse. |
| | User lock (Kasutajalukk) | Funktsioon võimaldab lukustada süsteemi salasõnaga nii, et selle seadeid ei saa mingil moel muuta. Muudatuste tegemiseks tuleb kõigepealt süsteem lukust vabastada. |

8.7 Peamenüü



Kasutajaseaded ja täpsemad seaded



8.7.1 Unit Information (Seadme andmed)



Kirjutuskaitstud põhiteave seadme oleku, konfigureeritud osade ja sisendite/väljundite kohta.

8.7.1.1 Components (Komponendid)

Soojusvaheti, kütteseadme, jahutusseadme ja lisakontrolleri tüüp ja seaded.

8.7.1.2 Sensors (Andurid)

Andurite ja ventilaatorite koormuse (p/min) väärtused.

8.7.1.3 Input status (Sisendite olek)

Konfigureeritud analoog-, digi- ja universaalsisendite olek. Kuvatakse ühendatud osa tüüp ja sisendsignaali toorväärtus (voltides).

8.7.1.4 Output status (Väljundite olek)

Konfigureeritud analoog-, digi- ja universaalväljundite olek. Kuvatakse ühendatud osa tüüp ja väljundsignaali väärtus (voltides).

8.7.1.5 Unit version (Seadme versioon)

Seadme mudelinimetus, tootja kood, seerianumber ning seadme peatrükkplaadi, kasutajaliidese ja juurdepääsuhalduse elemendi tarkvaraversioon.

8.7.2 Alarms (Häired)



Üksikasjalik teave süsteemi aktiivsete häirete kohta ja viimase 20 sündmuse logi.

8.7.2.1 Active Alarms (Aktiivsed häired)

Aktiivsete või logisse kantud häirete puudumise korral on häirete leht tühi.

KKK ja tõrkeotsingu (kui on) vaatamiseks vajutage aktiivse häire peal nuppu HELP (ABITEAVE). Konkreetse häire eemaldamiseks vajutage nuppu ACKNOWLEDGE (TEADMISEKS VÕETUD). Olenevalt häire tüübist ja põhjusest tuleb mõnikord enne aktiivse häire teadmiseks võtmist teha tõrkeotsing.

Häire aktiivse oleku tühistamine ei pruugi olla võimalik juhul, kui häire põhjust ei ole kõrvaldatud, sest sel juhul käivituks kohe uus häire.

8.7.2.2 Alarms log (Häirelogi)

Häirelogist saab vaadata viimast 20 häiret.

Iga häirekirje sisaldab järgmist teavet:

- häire nimetus;
- kuupäev/ajatempel;
- teave selle kohta, kas häire põhjustas seadme seiskumise, või muud märkused.

| Häire nimetus | Selgitus | Toimige alljärgnevalt |
|--|--|---|
| Frost protection (Külmumiskaitse) | Küttespiraali tagasivooluvee külmumiskaitse. Häire seiskab seadme ja avab veeklapi täielikult. | Häire lähtestub, kui vee temperatuur tõuseb 13 °C tasemele. Kontrollige küttespiraali vedeliku temperatuuri. Kontrollige vesikütteseadme ringluspumpa. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Frost protection temperature sensor (Külmumiskaitse temperatuuriandur) | Osutab vesikütteseadme temperatuurianduri rikkele. • Häire seiskab seadme. | Kontrollige, kas külmumiskaitse temperatuuriandur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Defrosting error (Sulatusviga) | Osutab sellele, et eelsoojendi ei suuda sisenevat välisõhku soojendada (kui lisakontroller on konfigureeritud funktsioonina Preheater (Eelsoojendi)). • Häire seiskab seadme. | Kontrollige eelsoojendi lähtestamise nuppu. Kontrollige eelsoojendi kaableid. Pöörduge paigaldusette- võtte või seadme müüja poole. Sulatusvea põhjuseks võib olla äärmiselt madal välistemperatuur või eelsoojendi rike. |
| Supply air fan rpm (Sissepuhkeventilaatori p/min) | Sissepuhkeventilaatori pöörlemiskiirus on alla nõutava miinimumtaseme. Ventilaatori rike. • Häire seiskab seadme. | Kontrollige ventilaatori pistikuühendusi. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Extract air fan rpm (Väljatõ mbeventilaatori p/min) | Väljatõmbeventilaatori pöörlemiskiirus on alla nõutava miinimumtaseme. Ventilaatori rike. • Häire seiskab seadme. | Kontrollige ventilaatori pistikuühendusi. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Supply air fan control error (Sissepuhkeventilaatori reguleerimisviga) | Sissepuhkeõhu voolu või rõhu häire. Rõhk on väiksem kui rõhu piirväärtus. • Häire seiskab seadme. | Kontrollige, kas rõhuanduri õhuvoolik on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Extract air fan control error (Väljatõmbeventilaatori reguleerimisviga) | Väljatõmbeõhu voolu või rõhu häire. Rõhk on väiksem kui rõhu piirväärtus. • Häire seiskab seadme. | Kontrollige, kas rõhuanduri õhuvoolik on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| file alaim (lulekanjunalle) | Häire seiskab seadme. | lülitatud, tuleb häire teadmiseks võtta ja seade taaskäivitada. |
| Emergency thermostat (Avariitermostaat) | Osutab, et ülekuumenemiskaitse on rakendunud (kui on paigaldatud elektriline järelsoojendi). | Rakendunud manuaalne või automaatne ülekuumenemiskaitse (EMT) edastab häire juhtpaneelile. Manuaalse ülekuumenemiskaitse korral vajutage selle lähtestamiseks lähtestamisnuppu. Automaatne ülekuumenemiskaitse lähtestub automaatselt pärast temperatuuri langemist. Kui probleem kestab, siis pöörduge seadme paigaldusettevõtte või müüja poole. |

| Häire nimetus | Selgitus | Toimige alljärgnevalt |
|--|--|---|
| Bypass damper (Möödaviiguklapp) | Osutab möödaviiguklapi rikkele. Reguleerimisfunktsiooni lähtestamiseks katkestage seadme toide 10 sekundiks. Seadme sisselülitamisel tehakse automaatne möödaviiguklapi test. Kui umbes 2 minuti järel häire kordub, siis pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. | |
| Rotor guard (Rootori andur) | Näitab rootori talitlushäiret. Rootori andur ei anna signaali 180 sekundi jooksul. | Kui pöörlev soojusvaheti on seiskunud, kontrollige rootori ülekanderihma. Kui soojusvaheti pöörleb endiselt, siis kontrollige, et anduri kiirliitmik oleks ühendatud ning et anduri ja magneti vahel oleks 5–10 mm suurune õhuvahe. Vajadusel reguleerige vahet. Kui häire kestab, võib rootori andur olla rikkis. Pöörduge paigaldusette- võtte või seadme müüja poole. |
| Secondary air damper (Sekundaarõhu klapp) | Sekundaarõhu kasutamine sulatuseks ei õnnestunud. Välisõhu temperatuuri- andur mõõdab 2 s pärast sulatuse algust temperatuuri < 10 °C VÕI välisõhu temperatuuriandur mõõdab 5 min pärast sulatuse algust temperatuuri < 5 °C. | Kontrollige, kas sekundaarõhu klapp on õiges asendis. Kontrollige, kas klapp on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Outdoor air temperature sensor (Välisõhu temperatuuriandur) | Osutab välisõhu temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Overheat temperature sensor (Ülekuumenemise temperatuuriandur) | Osutab ülekuumenemise temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Supply air temperature sensor (Sissepuhkeõhu temperatuuriandur) | Osutab sissepuhkeõhu temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Room air temperature sensor (Siseõhu temperatuuriandur) | Osutab siseõhu temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Extract air temperature sensor (Väljapuhkeõhu temperatuuriandur) | Osutab väljapuhkeõhu temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Extra controller temperature sensor (Lisakontrolleri temperatuuriandur) | Osutab lisakontrolleri temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Efficiency temperature sensor (Kasuteguri temperatuuriandur) | Osutab kasuteguri temperatuurianduri rikkele. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |

| Häire nimetus | Selgitus | Toimige alljärgnevalt |
|--|--|---|
| PDM RH | Osutab sisemise suhtelise õhuniiskuse anduri rikkele. Aktiivne: mõõdetud niiskus = 0% Tagastatud: mõõdetud niiskus > 5% | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| PDM RH Extractair temperature (Väljapuhkeõhu temperatuuri PDMRH) | Osutab väljapuhkeõhu sisemise temperatuurianduri rikkele. Aktiivne: mõõdetud temperatuur = 0 °C Tagastatud: mõõdetud temperatuur > 5 °C | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Filter | Aeg on filtrit vahetada. | Vahetage filter. Vahetage filter välja vastavalt kasutusjuhendile. Filtrimüüjate andmed leiate abiteabe menüüst. |
| Extra controller alarm (Lisakontrolleri häire) | Välisseadmest lähtuv viga. | Kontrollige, kas välisseade on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Lähtestage elektrilise eelsoojendi ülekuumenemiskaitse. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| External stop (Väline seiskamine) | Seade seiskus välise signaali toimel. | Seade lõpetas töötamise väliselt kaugseadmelt või hooneautomaatika süsteemilt saadud digisignaali tagajärjel. |
| Manual fan stop active (Ventilaatori käsitsi seiskamine on aktiivne) | Talitlus on seiskunud, ventilaatorid on käsitsirežiimis, kus nende olekuks on valitud OFF (VÄLJAS). | Valige kasutajaliidese avalehelt mõni muu ventilaatorite kiirus (LOW (VÄIKE)/ NORMAL (NORMAALNE)/HIGH (SUUR)) VÕI AUTO (AUTOMAATNE) |
| Overheat temperature (Ülekuumenemistemperatuur) | Temperatuur pärast järelsoojendit on liiga kõrge. Aktiivne: (ülekuumenemise temperatuurianduri mõõteväärtus > 55 °C) Tagastatud: (ülekuumenemise temperatuurianduri mõõteväärtus < 50 °C) | Häire võib tekkida juhul, kui sisselülitatud järelsoojendi korral on sissepuhke õhuvool liiga väike. Kontrollige sissepuhke õhuvoolu. Kontrollige, kas sissevõtuava võre ei ole ummistunud. Kontrollige, kas välisõhu sulgeklapp on avatud tööasendis. Pöörduge paigaldusettevõtte või seadme müüja poole. |
| Low supply air temperature (Külm sissepuhkeõhk) | Sissepuhkeõhu temperatuur on liiga madal. Aktiivne: (välisõhu tempera- tuurianduri mõõteväärtus < 0 °C) JA (sissepuhkeõhu temperatuurianduri mõõteväärtus < 5 °C) Tagastatud: (sissepuhkeõhu tempera- tuurianduri mõõteväärtus > 10 °C) | Kontrollige soojusvahetit ja järelsoojendit või vaadake menüü "Troubleshooting" (Tõrkeotsing) punkti 2. |
| CO2 | Välise CO ₂ -anduri rike. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Juht- meta anduri korral kontrollige lüüsi RS485 olekut ja anduri olekut kasutajaliideses. Pöörduge paigaldus- ettevõtte või seadme müüja poole. |

| Häire nimetus | Selgitus | Toimige alljärgnevalt |
|--|--|---|
| RH (Suhteline õhuniiskus) | Välise suhtelise õhuniiskuse anduri rike. | Kontrollige, kas andur on korralikult ühendatud ja kaabel on terve. Juhtmeta anduri korral kontrollige lüüsi RS485 olekut ja anduri olekut kasutajaliideses. Pöörduge paigaldus- ettevõtte või seadme müüja poole. |
| Output in manual mode (Väljund käsitsirežiimis) | Üks või mitu analoogväljundit on käsitsirežiimis. | Vaadake hoolduse menüüst väljundite seadeid ja veenduge, et kõik konfigureeritud väljundid on automaatrežiimis. Kui mõni väljund on käsitsirežiimis, viige see tagasi automaatrežiimi. |

Häiret Fire alarm (Tulekahjuhäire) saab aktiveerida ainult suitsu-/tulekahjutuvastussüsteemilt või muult sarnaselt süsteemilt lähtuva digisignaaliga. Alarmi toimimiseks peab digisisend olema konfigureeritud tulekahjuhäirena Fire alarm.

Digisisend, mis on konfigureeritud toimima häirena sum alarm, saadab iga kord, kui häire edastatakse, üldsignaali. See signaal ei määratle häire tüüpi.

8.7.3 Week Schedule (Nädalagraafik)



Seadme saab programmeerida töötama kasutaja valitud päevadel kuni kahe ajavahemiku jooksul (00.00–23.59) kindlaksmääratud õhuvooluhulga tasemetel. Week Schedule (Nädalagraafik) on aktiveeritud ainult režiimis AUTO (AUTOMAATNE).

8.7.3.1 Schedule airflow settings (Õhuvooluseadete graafik)

Puudutage seadete ikooni, et avada menüü SCHEDULE AIRFLOW SETTINGS (ÕHUVOOLUSEADETE GRAAFIK). Selles menüüs saate seadistada õhuvooluhulga taset graafikusse kuuluvatel ja graafikuvälistel ajavahemikel. Võimalikud tasemed: Off (Väljas), Low (Väike), Normal (Normaalne), High (Suur) või Demand (Vajadus). Seadistage temperatuuri sättepunkti nihutamise määr mõlema ajavahemiku (–10 °C kuni 0 °C) jaoks. Taset

Demand (Vajadus) saab kasutada ainult siis, kui ventilaatori funktsioon Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine) Või External (Väline) on aktiveeritud.

8.7.3.2 Edit schedule (Graafiku muutmine)



Graafiku seadistamine.

 Seadistage ajavahemik. Ajavahemiku muutmiseks puudutage väärtusi START TIME (ALGUSAEG) või END TIME (LÕPPAEG). Kasutage väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks noolenuppe ∧ ja ∨. Kinnitage nupuga ok.



Märkus.

Graafiku periood võib alata südaööl (00.00), aga ei saa südaööl lõppeda. Kõige hilisem END TIME (LÕPPAEG) on 23.59. Graafiku periood ei saa ulatuda järgmisesse päeva. 12- või 24-tunnist ajanäitu saab muuta menüüs System Preferences (Süsteemieelistused).

Vajadusel lisage teine graafiku periood ja määrake selle aeg.

2. Kui ajavahemik on seadistatud, vajutage sellele (nendele) päeva(de)le, millal soovite graafikut rakendada. Võimalik on seadistada igaks päevaks eraldi graafik.

Juba graafikusse lisatud päevi ei saa enam uutesse graafikutesse valida.

3. Kinnitage graafik nupuga ok.



Joonis 7. Nädalagraafiku näide

Graafiku rakendamise päevad on esile tõstetud (1). Iga graafiku parempoolses osas kuvatakse esimene ajavahemik (2) ja teine ajavahemik (3).

8.7.4 Filter



Selles menüüs kuvatakse filtrivahetuseni jäänud aeg. Aja muutmiseks on vaja administraatori parooli. Lisateabe saamiseks vt Password Settings (Parooli seaded) menüüs Service (Hooldus).

Järgmise filtrivahetuseni jäänud aega saab seadistada ajavahemikus 3–15 kuud sammuga 1 kuu. Vaikeseade on 12 kuud. Pärast uue filtriperioodi valimist ja kinnitamist või filtrihäire teadmiseks võtmist alustab taimer loendamist algusest. Vajaliku filtri tüübi ja võimalike tellimiskohtade kohta leiate teavet menüüst Help (Abiteave).

8.7.5 System Preferences (Süsteemieelistused).



Seadme asukoha, keele ja kellaaja seadistus.

Siin saab muuta allpool loetletud andmeid.

- Keel (vaikimisi inglise keel).
- Riik (vaikimisi Ühendkuningriik).
- · Seadme asukoht (aadress, postiindeks).
- Seadme kuupäev ja kellaaeg, suve- ja talveaja kasutamise valik.

Suve- ja talveaja vahetamine toimub automaatselt vastavalt Euroopa standardile, lähtudes Greenwichi ajavööndist ja seadme sisestatud asukohast.

Võimalus valida 12- või 24-tunnine ajanäit.

- · Kontaktandmed: töövõtja, paigaldaja, hooldusesindus, telefon, veebisait, e-posti aadress jne.
- Kuvaseaded: ekraani heledus ja käitumine ooterežiimis.

8.7.6 Service (Hooldus)



Menüüs Service (Hooldus) saab muuta kõiki seadme parameetreid ja seadeid. Menüü Service (Hooldus) on vaikimisi lukustatud ja selle kasutamiseks tuleb sisestada parool (vaikeparool on 1111).

8.7.6.1 Input (Sisend)



Sisendite konfigureerimine

Peatrükkplaadi ja ühendusplaadi analoog-, digi- ja universaalsisendite seaded ja funktsioonid.

| User modes | Konkreetsete kasutusrežiimide aktiveerimine. |
|------------------------|---|
| Central Vacuum Cleaner | Kesktolmuimeja funktsiooni aktiveerimine. |
| Cooker Hood Function | Köögikubu funktsiooni aktiveerimine. |
| External stop | Õhukäitlusseade seisatakse väliskäsuga. |
| Extra controller alarm | Väline seiskamine – väliskontrolleris esineva häire näit. Kasutatakse |
| | lisakütteseadme / -jahuti / -eelsoojendi puhul. |
| Change-over feedback | Kasutatakse koos ümberlülitussüsteemidega. Näitab, kas süsteemis oleva kütte-/jahutusvedeliku temperatuur on õige. |
| Fire alarm | Tulekahjuhäire – õhukäitlusseade seisatakse põlengu tõttu. Võib kasutada koos suitsuhäirete või muude sarnaste süsteemidega. |

Tabel 3. Valitavad digitaalsed universaalsisendid

Suhtelise õhuniiskuse ja ventilaatorite pöörlemiskiiruse signaalid on suunatud kindlatele kontaktidele, mida muuta ei saa. Kõiki ülejäänud sisendeid saab kasutuselevõtmise käigus vabalt konfigureerida. Sisendeid võib kasutada mis tahes eesmärgil.

Digisisendite kasutusvõimalusi piirab signaali tüüp ja füüsiliste ühendusklemmide arv. Ühte sisendfunktsiooni saab kasutada ainult ühe korra.

Universaalse analoogsisendina (UAI) konfigureeritud universaalsisendit (UI) saab seadistada mitme sisendseadme jaoks, sest see võimaldab kasutada mitut sama tüüpi andurit. Universaalsed analoogsisendid (UAI) võimaldavad kasutada juhtmeühendusi suhtelise õhuniiskuse anduri (RH), CO2-anduri (CO2), sissepuhkeventilaatori reguleerimise (SAFC) ja väljatõmbeventilaatori reguleerimise (EAFC) jaoks. Analoogsisendit (AI) kasutavaid temperatuuriandureid võib konfigureerida ainult ühekordselt.

Juba kasutusele võetud ja konfigureeritud sisendsignaali tüüp muudetakse halliks ja seda ei saa enam valida. Samas saab mõnda digisisendi konfiguratsiooniga seotud kasutusfunktsiooni (AWAY (EEMAL), CROWDED (RAHVAROHKE), FIREPLACE (KAMIN), HOLIDAY (PUHKUS) või REFRESH (VÄRSKENDAMINE) sisse lülitada mitmest allikast: kasutajaliides, rakendus, raadiovõrk, Modbus (hooneautomaatika süsteem).

Digisisendi olekuks saab määrata tavaliselt avatud (Normally Open (NO)) või tavaliselt suletud (Normally Closed (NC)). Vaikeseade on Normally Open (NO) (tavaliselt avatud). Juhtmeta sisendite puhul ei ole see kasutatav.

Peatrükkplaadi kontakt suhtelise õhuniiskuse (RH) pulsitihedusmodulatsiooni (PDM) jaoks on ette kindlaks määratud ja seda ei saa muuta.

Tabel 4. Ülevaade sisendite konfiguratsioonist

| Analoogsisendid | Digisisendid | Universaalsed analoogsisendid | Universaalsed digisisendid |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Sisendi tüüp Väärtus Kompensatsioon | Sisendi tüüp Polaarsus Väärtus | Sisendi tüüp Analoogtüüp Väärtus | Sisendi tüüp Digitüüp Polaarsus Väärtus |

8.7.6.2 Väljund



Väljundite konfigureerimine.

Peatrükkplaadi ja ühendusplaadi analoog-, digi- ja universaalväljundite seaded ja funktsioonid.

Tabel 5. Valitavad digiväljundid

| Astmelised kontrollerid kütte / jahutuse / lisakontrolleri jaoks | Kütteseadme / jahuti / lisakontrolleri juhtsignaalid. |
|---|---|
| Sum Alarm | Riket näitav väljund. |
| Outdoor-/Exhaust Air Damper | Välis-/heitõhu klapi juhtsignaal. |
| Secondary air | Sekundaarõhu klapi juhtimine. |
| Activate Cooling | Jahutusrežiimi aktiveerimissignaal välissüsteemile. |

Valitavad digiväljundid (järg)

| Interlock External | Välise ventilaatori juhtimist näitav automaatne näit keelatud (s.t siis, kui |
|---------------------------|--|
| fan Control | sulatus on aktiveeritud). |
| Circulation pump Heating/ | Käivitab/seiskab signaali edastamise kütte / jahutuse / lisakontrolleri |
| Cooling/Extra controller | tsirkulatsioonipumbale. |

Ventilaatorite väljundi pulsilaiusmodulatsiooni (PWM) signaal ja sümistoriväljund on suunatud kindlatele kontaktidele, mida muuta ei saa. Kõiki ülejäänud väljundeid saab kasutuselevõtu käigus vabalt konfigureerida. Väljundeid võib kasutada mis tahes eesmärgil.

Digiväljundite kasutusvõimalusi piirab signaali tüüp ja füüsiliste ühendusklemmide arv.

Ühte väljundfunktsiooni saab kasutada ainult ühe korra. Juba kasutusele võetud ja konfigureeritud kontakt muudetakse väljundi tüübi valiku menüüs halliks.

Analoog- ja digiväljunditel saab valida režiimi Auto (Automaatne) / Manual (Käsitsi) ning muuta režiimis Manual (Käsitsi) kasutatavat väärtust. Režiimi Manual (Käsitsi) valiku korral tühistatakse kõik süsteemiga seotud automaatfunktsioonid. Käsitsirežiimis on analoogväljundi reguleeritav vahemik 0–10 V ja digiväljundil võib olla väärtus On (Sees) / Off (Väljas).

Tabel 6. Ülevaade väljundite konfiguratsioonist

| Analoogväljundid | Digiväljundid |
|--------------------|--------------------|
| Väljundi tüüp | Väljundi tüüp |
| Automaatne/Käsitsi | Automaatne/Käsitsi |
| Väärtus | Väärtus |

8.7.6.3 Components (Komponendid)



Ühendatud osade konfigureerimine.

Heat Exchanger (soojusvaheti)

• Soojusvaheti tüübi valimine.

Võimalikud tüübid: Rotating (Pöörlev) / Plate (Plaat)

· Pöörleva soojusvaheti tüübi korral passiivmaja funktsiooni sisse- või väljalülitamine.

Valikuvariandid: Yes (Jah) / No (Ei).

- Plaatsoojusvaheti tüübi Plate (Plaat) korral möödaviiguklapi asukoha valimine. See on seadme tüübil põhinev vaikeseade. Supply (Sissepuhe) / Extract (Väljatõmme)
- Täituri tüübi seadistamine. See on seadme tüübil põhinev vaikeseade.

Vahemik: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.

Heater (Kütteseade)

• Kütteseadme tüübi valimine. Kasutatavad konfiguratsioonivariandid muutuvad vastavalt valikule. See on seadme tüübil põhinev vaikeseade.

Võimalikud tüübid: None (Puudub) / Electrical (Elektriline) / Water (Vesi) / Change-over (Ümberlülitus).

• Täituri tüübi seadistamine. Vaikeväärtus on 0–10 V.

Vahemik: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.

- Ringluspumba temperatuuri seadistamine. Vaikeseade on 10 °C. Seda varianti saab kasutada juhul, kui on valitud kütteseadme tüüp Water (Vesi) / Change-over (Ümberlülitus).
 Vahemik: 0-20 °C.
- Ringluspumba seiskumisviivituse seadistamine. Vaikeseade on 5 minutit. Seda varianti saab kasutada juhul, kui on valitud kütteseadme tüüp Water (Vesi) / Change-over (Ümberlülitus).
 Vahemik: Off (Väljas) / 1-60 min.

Cooler (Jahuti)

 Jahuti tüübi valimine. Kasutatavad konfiguratsioonivariandid muutuvad vastavalt valikule. Vaikeseade on None (Puudub). Võimalikud tüübid: None (Puudub) / Water (Vesi) / Change-over (Ümberlülitus).

- Välistemperatuuri blokeeringu seadistamine. Vaikeseade on 10 °C. Vahemik: 0–20 °C.
- Täituri tüübi seadistamine. Vaikeväärtus on 0–10 V
 Vahemik: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Ringluspumba seiskumisviivituse seadistamine. Vaikeseade on 5 minutit. Seda varianti saab kasutada juhul, kui on valitud kütteseadme tüüp Water (Vesi) / Change-over (Ümberlülitus).
 Vahemik: Off (Väljas) / 1-60 min.

Extra controller (Lisakontroller)

- Lisakontrolleri tüübi valimine. Kasutatavad konfiguratsioonivariandid muutuvad vastavalt valikule. Vaikeseade on None (Puudub). Võimalikud tüübid: None (Puudub) / Preheater (Eelsoojendi) / Heating (Küte) / Cooling (Jahutus).
- Lisakontrolleri temperatuuri sättepunkti seadistamine. Vaikeväärtus on 0 °C. Vahemik: –30 °C kuni 40 °C.
- P-vahemiku seadistamine. Vaikeseade on 4 °C.
 Vahemik: 1–60 °C.
- I-aja seadistamine. Vaikeseade on Off (Väljas).
 Vahemik: Off (Väljas) Off (Väljas) / 1–240 s.
- Täituri tüübi seadistamine. Vaikeväärtus on 0–10 V.
 Vahemik: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Ringluspumba temperatuuri seadistamine. Vaikeseade on 0 °C. Seda varianti saab kasutada juhul, kui on valitud kontrolleri tüüp Preheater (Eelsoojendi). Vahemik: 0–20 °C.
- Ringluspumba seiskumisviivituse seadistamine. Vaikeseade on 5 minutit.

Vahemik: Off (Väljas) / 1-60 min.

8.7.6.4 Control Regulation (Reguleerimismeetodi määramine)



Siin seadistatakse süsteemis kasutatav reguleerimismeetod.

Temperatuuri reguleerimine

· Temperatuurikontrolleri seadistamine. Reguleerimisrežiimi valimine.

Võimalikud režiimid: Supply air temperature control (Sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimine)/Room temperature control (Ruumitemperatuuri reguleerimine)/Extract air temperature control (Väljatõmbeõhu temperatuuri reguleerimine)

- Temperatuuriühiku valimine. Vaikeseade on Celsius. Võimalikud ühikud: Celsius/Fahrenheit
- P-vahemiku seadistamine. Vaikeseade on 20 °C. I-aja seadistamine. Vaikeseade on 100 s.
- SCAT-jaotuse SATC Split seadistamine kütteseadme (0–20%), soojusvaheti (25–60%) ja jahuti (65–100%) väljundseadetele. Vahemik: 0–100%.
- Sissepuhkeõhu min/max temperatuuri sättepunkti, P-vahemiku ja I-aja kaskaadreguleerimise seadistamine.
 Saab kasutada ainult režiimide Room temperature control (Ruumitemperatuuri reguleerimine) / Extract air temperature control (Väljatõmbeõhu temperatuuri reguleerimine) puhul.

Säästurežiim ECO

 Säästurežiimi ECO seadistamine. Kütteseadme käivitumisnihke seadistamine. Vaikeseade on 5 °C. Vahemik: 0–10 °C.

Fan control (Ventilaatori reguleerimine)

 Õhuvoolu ja ventilaatorite seadistamine. Ventilaatori reguleerimise (õhuvoolu) tüübi valimine. Vaikeseade on Manual (Käsitsi) (%). Võimalikud tüübid: Manual (Käsitsi) (%) / Manual rpm (Käsitsi p/min) / Flow (CAV) (Konstantne õhuvooluhulk) / Pressure (Rõhk) (VAV) (Muudetav õhuvooluhulk) / External (Väline)

| Seade | Käsitsi | P/MTN | Konstantne | Rõhk | Väline |
|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| | | -, | (CAV) | (VAV) (Muudetav õhuvooluhulk) | |
| Õhuvoolu mõõtühik | % | p/min | l/s, m³/h, cfm | Ра | % |
| P-vahemik | - | 0–3000 p/min | 0–500 Pa Vaikeseade: 150 F | 29 | - |
| l-aeg | - | Off (Väljas) / 1–240 s. Vaikeseade: 5 s | Off (Väljas)/ Vaikeseade:5s | 1–240 s. | - |
| Õhuvooluhulga seadistus iga taseme jaoks: MAKSIMAALNE TASE, KÕRGE TASE, NORMAALNE TASE, MADAL TASE, MINIMAALNE TASE | 16–100% | 500-5000 p/min | Andurivahemik (õl | nuvoolu ühik) | 0–100% |
| Manual fan sto väljalülitamine. See | p (Käsitsi vent funktsioon võimald | tilaatori seisk ab ventilaatorit kasu | amine) – ventilaato tajaliidesest käsitsi v | ori käsitsi seiskamise välja lülitada. Vaikese | e sisse- või eade on OFF (väljas). |
| Pressure Sensors (Rõhuandurid) – anduri pinge ja rõhu suhte seadistamine. Ventilaatori häireväärtuse seadistamine. Vaikeseade on None (Puudub) | - | - | Sissepuhkeventilaa reguleerimisandur 0–500 Pa, vaikese Rõhk 10 V juures: vaikeseade on 500 Väljatõmbeventila reguleerimisandur 0–500 Pa, vaikese Rõhk 10 V juures: vaikeseade on 500 | atori : rõhk 0 V juures: ade on 0 Pa 0–2500 Pa, 0 Pa. atori : rõhk 0 V juures: ade on 0 Pa. 0–2500 Pa, 0 Pa | - |
| Sissepuhke- ja väljatõmbeventi- laatori K-teguri seadistamine. Vaikeseaded põhinevad seadme tüübil. | - | - | Sissepuhkevent laatori K-tegu vahemik: O-1000 Väljatõmbevent laatori K-tegu vahemik: O-1000 | ri- ri ri ri | - |
| Outdoor Compensation (Välisõhu kompensee- rimine) | <pre>utdoor ompensation Välisõhu ompensee- imine)</pre> Selle funktsiooni eesmärk on vähendada ventilatsiooni intensiivsust välisõhu madala temperatuuriga perioodidel, et tõsta sissepuhkeõhu temperatuuri ja vältida soojusvaheti külmumist. Kompensatsiooni võib rakendada sissepuhkeventilaatorile (tasakaalustamata õhuvooluhulk) või nii sissepuhke- kui ka väljatõmbeventilaatoritele, kui tasakaalustamata õhuvooluhulk ei ole lubatud. See funktsioon vähendab lineaarselt ventilaatorite kiirust vastavalt väärtusele, mis on seadistatud suvandis Stop Compensation Value (Seiskumise kompenseerimise väärtus) (vahemik: -50% kuni 0%, vaikeväärtus 0 °C) fikseeritud välisõhu temperatuurist 0 °C temperatuurini, mis on seadistatud suvandis Stop Compensation Temperature (Seiskumise kompenseerimise temperatuur) (vahemik: -25 °C kuni 0 °C, vaikeväärtus 0 °C) Plaatsoojusvahetiga seadmete puhul on soovitatav seada parameetri Stop Compensation Value (Seiskumise kompenseerimise väärtus) Väärtuseks -20% ja parameetri Stop Compensation Value (Seiskumise kompenseerimise temperatuur) väärtuseks -30% ja parameetri Stop Compensation Temperature (Seiskumise kompenseerimise temperatuur) Väärtuseks -25 °C. | | | | |

Tähtis!

Õhuvoolu tüübi muutmisel ei muutu automaatselt P-vahemiku väärtus. P-vahemiku väärtust tuleb muuta käsitsi pärast õhuvoolu tüübi muutmist.

Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine)

Siseõhu kvaliteediandurite seadistamine. Kui andur(id) on konfigureeritud, aktiveeritakse funktsioon Demand Control (Vajaduspõhine reguleerimine) režiimi AUTO (AUTOMAATNE) valimisel avalehel.

• CO2-anduri sisse- või väljalülitamine. Vaikeseade on Off (Väljas).

 CO_2 -andurisättepunkti seadistamine. Vaikeseade on 800 ppm (osakest miljoni kohta atmosfääris). CO_2 normaalsisaldus atmosfäärison 400 ppm. Vahemik: 100–2000 ppm.

P-vahemiku seadistamine, vaikeseade on 200 ppm. Vahemik: 50–2000 ppm. I-aja seadistamine, vaikeseade on Off (Väljas). Vahemik: Off (Väljas)/1–120 s. • RH-anduri sisse- või väljalülitamine. Vaikeseade on Off (Väljas).

Suvise niiskuse sättepunkti seadistamine, vaikeseade on 60%. Vahemik: 1–100%.

Talvise niiskuse sättepunkti seadistamine, vaikeseade on 50%. Vahemik: 1–100%.

P-vahemiku seadistamine, vaikeseade on 10%. Vahemik: 1–100%.

I-aja seadistamine, vaikeseade on Off (Väljas) Vahemik: Off (Väljas) / 1–120 s.

- Taseme valimine parameetrile Improving Air Quality (Paranev õhukvaliteet). Vahemik: Normal (Normaalne) / High (Suur) / Maximum (Maksimaalne).
- Taseme valimine parameetrile Good Air Quality (Hea õhu kvaliteet). Vahemik: Low (Madal) / Normal (Normaalne).

Niiskuse ülekande reguleerimine



Märkus.

See on seadistatav juhul, kui soojusvaheti tüübiks on valitud Rotating (Pöörlev). Äärmiselt soovitatav on jätta P-vahemiku ja I-aja vaikeväärtused muutmata. Neid võib muuta ainult paigaldaja või väljaõppinud personal.

- Suhtelise õhuniiskuse ülekandmise funktsiooni sisse- või väljalülitamine. Vaikeseade on On (Sees).
- Kui funktsioon Moisture Transfer Control (Niiskuse ülekande reguleerimine) on aktiveeritud, teostatakse alljärgnev konfigureerimine. Sättepunkt, vaikeseade on niiskus 45%. Vahemik: 1–100% RH.
 P-vahemiku seadistamine, vaikeseade on 4 g/kg. Vahemik: 1–100 g/kg.

I-aja seadistamine, vaikeseade on Off (Väljas). Vahemik: Off (Väljas) / 1-120 s.

Defrosting Control (Sulatuse reguleerimine)

(\mathbf{i})

Märkus.

See on seadistatav juhul, kui soojusvaheti tüübiks on valitud Plate (Plaat).

Seade on varustatud automaatse sulatamisfunktsiooniga, mis aktiveeritakse juhul, kui soojusvaheti piirkonnas esineb jäätumisoht.

· Sulatusrežiimi valimine. Vaikeseade on Normal (Normaalne).

| Soft (Leebe) | Kuivades piirkondades, nagu laohoonetes, kus on vähe inimesi, või tööstushoonetes, kus tootmisprotsessides ei kasutata vett. |
|--------------------|---|
| Normal (Normaalne) | Normaalse õhuniiskustasemega korterid või elamud ¹ |
| Hard (Tugev) | Väga kõrge õhuniiskustasemega hooned. |

¹ Äsja valminud hoonetes võib esimesel talvehooajal osutuda vajalikuks kõrgem sulatamistase.

- Möödaviigu asukoha seadistamine. Vaikeseade põhineb seadme konfiguratsioonil. Supply (Sissepuhe) / Extract (Väljatõmme).
- Seadistatakse juhul, kui sekundaarõhk on lubatud. Vaikeseade on Off (Väljas).
 Off (Väljas) / On (Sees).

Cooling Control (Jahutuse reguleerimine)

 Kui välisõhk on soojem kui väljatõmbeõhk ja sissepuhkeõhu temperatuur ületab sättepunkti, siis toimub jahutustagastus. See tingimus blokeerib soojenduse reguleerimisprotsessi. Jahutustagastuse sisse- või väljalülitamine. Vaikeseade on On (Sees).

Jahutuspiiri seadistamine. Jahutustagastus on lubatud siis, kui väljatõmbeõhk on välisõhust kindla määra võrra (vaikeseade on 2 K) jahedam ja esineb jahutusvajadus.

 Vaba jahutuse oleku, temperatuuri ja kestuse seadistamine. Vaba jahutuse sisse- või väljalülitamine. Vaikeseade on Off (Väljas).

Sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatorite vaba jahutuse taseme seadistamine. Vaikeseade on Normal (Normaalne). Vahemik: Normal (Normaalne) / High (Suur) / Maximum (Maksimaalne).

Käivitumistingimuse seadistamine. Käivitumiseks vajalik päevane temperatuur, vaikeseade on 22 °C. Vahemik: 12–30 °C.

Käivitumise/seiskumise tingimused. Väljatõmbe-/siseõhu temperatuur, vaikeseade on 18 °C. Välisõhu kõrge temperatuuri piirtase, vaikeseade on 23 °C. Välisõhu madala temperatuuri piirtase on 12 °C. Käivitumise ja seiskumise aeg.

8.7.6.4.1 Soovitud õhuvoolu saavutamiseks vajaliku ventilaatorikiiruse kindlakstegemine

Et võimaldada õhuvoolu reguleerimist ventilaatorite kiiruse muutmise abil, tuleb seadistada iga õhuvoolu taseme jaoks ventilaatori p/min (pöörete arv minutis). Vajalik ventilaatori kiirus on igas kodus erinev, kuna see sõltub seadme suurusest, kanalisüsteemist ja süsteemi rõhust. Õige ventilaatorikiiruse leidmiseks tuleb kasutada Systemairi veebisaidil olevat töövahendit.

- 1. Avage Systemairi veebisait ja leidke oma seade.
- Avage vahekaart Diagram (joonis) ja sisestage soovitud sissepuhke- ja väljatõmbe õhuvoolu väärtused; võimalikud ühikud on l/s, m³/h, m³/s või cfm. Sisestage rõhulang kanalisüsteemis (kui selle väärtus ei ole teada, sisestage nii sissepuhke- kui ka väljatõmbeõhu jaoks 100 Pa).

| Air flow | Air flow (Supply) | 60 m³/h ▼ |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| | Air flow (Extract) | 60 |
| Pressure drop duct system | External pressure (Supply) | 100 Pa 🔻 |
| | External pressure (Extract) | 100 |

Joonis 8. Õhuvoolu ja välisrõhu valiku näide

3. Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu kiirus pööretena minutis (p/min) kuvatakse jooniste all tabelis.

| Power | 14,0 | 13,3 VV |
|---------------------|------|-------------|
| Speed | 1751 | 1640 r.p.m. |
| SED (clean filtere) | 1.67 | k/\///m³/e) |

Joonis 9. Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu kiiruse näide

- 4. Leidke samal moel ventilaatorikiirused kõigi õhuvoolu tasemete jaoks: MINIMAALNE TASE, MADAL TASE, NORMAALNE TASE, KÕRGE TASE, MAKSIMAALNE TASE.
- 5. Seejärel avage juhtpaneelil menüü Service (Hooldus), sisestage parool ja avage jaotis Control Regulation (Reguleerimismeetodi määramine) → Fan control (Ventilaatori reguleerimine). Valige õhuvoolu tüübik SRPM (P/MIN) ja sisestage alammenüüs Airflow Level Settings (Õhuvoolu taseme seaded) iga taseme jaoks arvutatud ventilaatorikiirused.

8.7.6.5 Kasutusrežiimid



Iga kasutusrežiimi õhuvoolu taseme, kestuse ja kompensatsiooniväärtuse seadistamine.

Võimaldab seadistada sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatorite tasemeid, režiimi vaikekestust ja temperatuuri kompensatsiooni määra (kui kasutatakse) järgmiste kasutusrežiimide jaoks:

- Away (Eemal)
- Central Vacuum Cleaner (Kesktolmuimeja)
- Cooker Hood (Köögikubu)
- Crowded (Rahvarohke)
- Fireplace (Kamin)
- Holiday (Puhkus)
- · Refresh (Värskendamine)

8.7.6.6 Side



Modbusi ja raadioside seadistamine

Modbus

- Modbusi aadressi seadistamine. Vaikeseade on 1.
- Modulatsioonikiiruse seadistamine. Vaikeseade on 115200.
- Paarsuse seadistamine. Vaikeseade on None (Puudub). Vahemik: None (Puudub) / Even (Paaris) / Odd (Paaritu).
- Seiskamisbittide seadistamine. Vaikeseade on 1.
- Kuvab Smartly-Gateway oleku.

HMI Address (Kasutajaliidese aadress)

 Kui seadmega on ühendatud rohkem kui üks juhtpaneel, siis on oluline, et igal juhtpaneelil oleks erinev aadressinumber. See menüü kuvab käesoleva kasutajaliidese (HMI) aadressi.
 Lisateavet vt jaotisest 10.5.2 *Mitu juhtpaneeli*, lk 53.

WLAN Settings (Raadiokohtvõrgu seadistused)

Raadiokohtvõrgu seadistused on ette nähtud internetimooduli (IAM) ühendamiseks.

Internetimoodul (IAM) on seade, mis võimaldab ühendada seadme mobiilirakenduse või arvutiga, mille kaudu saab seadet juhtida.

- · Näitab käesolevat ühenduse olekut.
- Näitab selle võrgu nime, millega internetimoodul on ühendatud.
- Scan for networks (Võrkude skaneerimine) kasutage seda otsingufunktsiooni kohaliku kaitstud võrgu leidmiseks. Allpool on antud protseduuri üksikasjalik kirjeldus.

Internetimooduli ühendamine traadita võrguga.

- 1. Kui teie traadita ruuter ei toeta kaitstud Wi-Fi seadistust (WPS), tuleks Wi-Fi-ühendus luua käsitsi. Seetõttu peate leidma Wi-Fi nime ja lisama parooli, kasutades juhtpaneeli.
- Avage juhtpaneelil menüü Service (Hooldus) -> Communication (Side) -> WLAN Settings (Raadiokohtvõrgu seadistused).
- 3. Vajutage nuppu Scan for networks (Võrkude skaneerimine). Internetimoodul (IAM) hakkab otsima saadavalolevaid Wi-Fi-võrke (aega ei tohiks kuluda rohkem kui üks minut).
- 4. Pärast otsingu lõpetamist leidke selle võrgu nimi, millega internetimoodul (IAM) tuleks ühendada, ja valige see. Wi-Fi-võrk peab olema parooliga kaitstud, sest vastasel juhul ei saa internetimoodul luua ühendust Wi-Fi-võrguga.
- 5. Pärast nõutava Wi-Fi nime valimist kuvatakse juhtpaneeli ekraanile parooli hüpikaken. Sisestage oma Wi-Fi-võrgu parool.
- 6. Kui parool on õige ja ühendus Wi-Fi-võrguga on edukas, loob internetimoodul (IAM) ühenduse serveriga automaatselt. Internetimooduli (IAM) LED-tuli hakkab roheliselt ja aeglaselt vilkuma.
- · Vajadusel lähtestage raadiokohtvõrgu seadistused (WLAN settings).

8.7.6.7 Logs (Logid)

Menüüs Logs (Logid) säilitatakse teavet häirete, ventilaatorite ja parameetrite kohta.

Fans Levels (Ventilaatoritasemed)

- Kuvatakse kõigi sissepuhkeventilaatorite tasemete kestuse loendurid. Kulunud aeg ja kogukestus. Ajaloenduri lähtestamine.
 - Tase 1: 0%
 - Tase 2: 1–29%
 - Tase 3: 30-44%
 - Tase 4: 45-59%

Tase 5: 60-100%

Parameters (Parameetrid)

8.7.6.8 Unit backups (Seadme andmete varundamine)



See menüü on ette nähtud tehaseseadete taastamiseks või konfiguratsioonifaili importimiseks internetimoodulist või sinna eksportimiseks.

- Puudutage menüüd Factory settings (Tehaseseaded), et taastada tehase konfiguratsioon ja parameetrid. Sel juhul kirjutatakse üle ka muudetud parool. Enne jätkamist palutakse teil kinnitada ülesanne.
- Puudutage suvandit Save current configuration to IAM (Salvesta käesolev konfiguratsioon internetimoodulisse), et salvestada oma käesolev süsteemi konfiguratsioonifail ühendatud internetimoodulisse.

36 | Hooldus

• Puudutage suvandit Download current configuration from IAM (Laadi käesolev konfiguratsioon internetimoodulist alla), et laadida konfiguratsioonifail ühendatud internetimoodulist alla.

8.7.6.9 Password Settings (Parooli seaded)

Hoolduse (Service) tasand on alati parooliga lukustatud. Muudel menüütasanditel on oma lukustusvõimalused. Kui menüütasandi parooli nõue on aktiveeritud, saab neid lukust vabastada administraatori parooliga.

Siin saate valida, milliseid menüüsid soovite lukustada.

8.7.7 Help (Abiteave)



Sellest menüüst leiate KKK, häirete tõrkeotsingu ja tehnilise toe kontaktandmed.

- Service partner (Hoolduspartner) teave hoolduspartneri kohta.
 - Company (Ettevõte)
 - Telephone (Telefon)
 - Homepage (Kodulehekülg)
 - Email (e-posti aadress)
- User modes (Kasutusrežiimid) kõigi kasutusrežiimide üksikasjalik kirjeldus.
- Functions (Funktsioonid) erinevate kasutusfunktsioonide üksikasjalik kirjeldus.
- Alarms (Häired) kõigi häirete üksikasjalik kirjeldus.
- Troubleshooting (Tõrkeotsing) teave kõigi võimalike talitlushäirete kohta.

9 Service (Hooldus)



Märkus.

Seadet ja paigaldust puudutavatele küsimustele vastab teie seadme paigaldaja või müüja!

9.1 Hoiatused



Oht

- Enne mis tahes hooldus- või elektritööde teostamist veenduge alati, et seade on vooluvõrgust eemaldatud!
- Kõiki elektriseadmete ühendusi ja hooldustöid peab teostama volitatud paigaldaja kooskõlas kohalike eeskirjade ja määrustega.



Hoiatus

- Seda toodet võib kasutada ainult isik, kellel on vastavad teadmised või väljaõpe selles valdkonnas või kes töötab asjakohase kvalifikatsiooniga isiku järelevalve all.
- Olge paigaldamise ja hooldamise ajal ettevaatlik teravate servade suhtes. Kasutage kaitsekindaid.



Hoiatus

• Kuigi seade on vooluvõrgust eemaldatud, esineb siiski vigastuseoht pöörlevate osade tõttu, mis ei ole veel täielikult seiskunud.



9.2 Sisemised komponendid

Joonis 10. Komponendid

| Positsioon | Kirjeldus | | |
|------------|--|--|--|
| 1 | Ventilaator, sisenev õhk | | |
| 2 | Ventilaator, väljuv õhk | | |
| 3 | Välisõhu filter | | |
| 4 | Filter, väljuv õhk | | |
| 5 | Sulatusklapp ¹ | | |
| 6 | Mootor, sulatusklapp | | |
| 7 | Soojusvaheti | | |
| 8 | Kondensaadialus | | |
| 9 | Kondensaadi äravooluava | | |
| 10 | Trükkplaat koos klemmidega | | |
| 11 | Temperatuuriandur, sissepuhkeõhk | | |
| 12 | Temperatuuriandur, välisõhk | | |
| 13 | Temperatuuriandur, väljatõmbeõhk | | |
| 14 | Sissepuhkeõhu ventilaatori kiirliitmikud | | |
| 15 | Väljatõmbeõhu ventilaatori kiirliitmikud | | |
| 16 | Suhtelise õhuniiskuse andur | | |
| 17 | Ühenduskarp | | |

¹ Klappi ei või pöörata käega!

9.2.1 Komponentide kirjeldus

9.2.1.1 Ventilaatorid

Ventilaatoritel on EC-tüüpi välised rootormootorid, mida saab eraldi astmeteta reguleerida vahemikus 16–100%. Mootorilaagrid on eluaegselt määritud ja hooldusvabad. Ventilaatorid saab puhastamiseks eemaldada, vt lisateavet "Kasutusjuhendist".

9.2.1.2 Filtrid

Tehases paigaldatud filtritel on sissepuhkeõhu filtri kvaliteet M5/ePM10 60% ning väljatõmbeõhu filtri kvaliteet M5/ePM10 60%. Saastunud filtrid tuleb välja vahetada. Uusi filtreid saate hankida seadme paigaldajalt või hulgimüügiettevõttest.

Sissepuhkeõhu filtreerimiseks saab paigaldada ka filtri, mille kvaliteet on F7 (ePM1 55%) / F7 (ePM1 60%). Filtri tüüp on märgitud filtri peale.

9.2.1.3 Sulatusklapp

Sisseehitatud möödaviiguklapp (5, joonis 10) on seotud seadme sulatuse, jahutustagastuse ja sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimisega. Klapi mootorit juhitakse 0–10 V analoogsignaali kaudu.

Kontrolltsükkel, mis avab ja sulgeb siibri, esineb küttevajaduse korral ja iga kord pärast seadme sisselülitamist. Täiturajam tuvastab, kas möödaviigu saab täielikult sulgeda. Kui signaali ei tuvastata kahe minuti jooksul pärast funktsioonitesti käivitamist, ilmub kasutajaliidesele hoiatus Bypass damper (Möödaviiguklapp).

9.2.1.4 Soojusvaheti

SAVE VTC 700 on varustatud väga tõhusa vastuvoolu-plaatsoojusvahetiga. Sissepuhkeõhu nõutav temperatuur säilitatakse seetõttu tavaliselt täiendava kütteta.

Soojusvahetit saab puhastamiseks ja hooldamiseks eemaldada, vt lisateavet "Kasutusjuhendist".

9.2.1.5 Kondensaadialus ja äravool

Olenevalt väljatõmbeõhu suhtelisest niiskusest võib soojusvaheti külmadel pindadel tekkida kondensaat. Kondenseerunud vesi kogutakse seadme põhjal asuvale kondensaadialusele (pos. 9, joonis 10) ja juhitakse soojusvaheti igal küljel paikneva kondensaadi äravooluava (pos. 10, joonis 10) kaudu seadmest välja. Äravooluavade suurus on ½"ning need on varustatud väliskeermega toruühendustega (jaotis 5.3.1).

9.2.1.6 Peatrükkplaat

Peatrükkplaat juhib kõiki seadme funktsioone.

Peatrükkplaadi vabade klemmidega saab ühendada väliseid lisaseadmeid.

9.2.1.7 Ühenduskarp

Ühenduskarp paigutatakse seadmest väljapoole. See sisaldab ühendusplaati. Kõiki väliseid lisaseadmeid saab seadmega ühendada ühendusplaadi vabalt seadistatavate klemmide abil.

9.2.1.8 Temperatuuriandurid

Tehases on seadmesse paigaldatud kolm temperatuuriandurit (NTC, 10 k Ω):

- sissepuhkeõhu andur (pos. 11, joonis 10);
- välisõhu andur (pos. 12, joonis 10);
- väljatõmbeõhu andur (pos. 13, joonis 10).

Andurid ühendatakse juhtmete kaudu peatrükkplaadiga. Vt täpsemat teavet elektriskeemilt.

9.2.1.9 Niiskuseandur

Tehases on seadme väljatõmbeõhu kambrisse paigaldatud suhtelise õhuniiskuse andur (RHS/EAT).

Andur mõõdab ka väljatõmbeõhu temperatuuri.

Andur on ühendatud peatrükkplaadiga. Vt täpsemat teavet elektriskeemilt.

9.3 Rikkeotsing

Probleemide korral kontrollige enne hoolduskeskuse poole pöördumist järgmisi punkte.

| Talitlushäire | Kõrvaldamine |
|---|---|
| Ventilaatorid ei käivitu | Kontrollige kasutajaliideses kuvatud häireid. Kontrollige, kas kõik sulavkaitsmed ja kiirliitmikud on ühendatud (vooluvõrk ning sissepuhkeõhu- ja väljatõmbeõhu ventilaatorite pistikuühendused). Kontrollige, kas nädalagraafik on olekus ON (SEES) ja töötab režiimis AUTO (AUTOMAATNE). Nädalagraafik ja õhuvool võivad olla režiimis OFF (VÄLJAS) (jaotis 8.7.3). |
| Õhuvoolu vähenemine | Kontrollige kasutajaliideses kuvatud häireid. Mõned häired võivad rakendumise korral vähendada õhuvoolu tasemele LOW (VÄIKE). Seade võib olla sulatusrežiimis. See vähendab ventilaatorite kiirust ja mõnel juhul lülitatakse sissepuhkeventilaator sulatuse ajaks üldse välja. Ventilaatorite tavapärane töörežiim taastub pärast sulatuse lõppu. Sulatuse ajal peaks rakenduses või kasutajaliideses näha olema sulatusfunktsiooni ikoon. Kui välistemperatuur on alla 0 °C (välisõhu temperatuurianduri (OAT) mõõteväärtus < 0 °C), võib rakenduda õhuvoolu kompensatsiooni funktsioon (kui on lubatud). Ventilaatori (sissepuhke või sissepuhke/väljatõmbe) kiirust vähendatakse lineaarselt vastavalt välisõhu temperatuuri langemisele. Kontrollige, et poleks aktiveeritud mõni õhuvoolu vähendav ajutine kasutusrežiim, näiteks AWAY (EEMAL), HOLIDAY (PUHKUS) jne. Kontrollige ka digisisendeid CENTRAL VACUUM CLEANER (KESKTOLMUIMEJA) ja COOKER HOOD (KÖÖGIKUBU). Kontrollige nädalagraafiku seadeid (jaotis 8.7.3). Kontrollige filtreid. Kas peab filtreid vahetama? Kontrollige kas hoone õhuvõtuava ja katuseseade (väljatõmme) on ummistunud. Kontrollige, kas õhukanalite nähtavatel osadel on kahjustusi ja/või kogunenud tolmu ja mustust. Kontrollige difuusorit / õhuvõrede avasid. |
| Seadet ei saa juhtida (reguleerimisfunktsioonid ei tööta) | Reguleerimisfunktsioonide lähtestamiseks tõmmake toitejuhe 10 sekundiks pistikupesast välja. Kontrollige kasutajaliidese ja peatrükkplaadi vahelist moodulkontakti ühendust. |

| Talitlushäire | Kõrvaldamine | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| Külm sissepuhkeõhk | Kontrollige ekraanil kuvatud häireid. Vaadake kasutajaliidese ekraanilt, kas sulatusfunktsioon Defrosting (Sulatamine) töötab. Vaadake kasutajaliideselt sissepuhkeõhu temperatuuri seadet. Vaadake kasutajaliideselt, kas säästurežiim ECO on sisse lülitatud (see on energiasäästufunktsioon, mis takistab kütteseadme käivitumist). Kontrollige, kas kasutajaliideses või riistvaralise lüliti kaudu on sisse lülitatud kasutusrežiimid HOLIDAY (PUHKUS), AWAY (EEMAL) või CROWDED (RAHVAROHKE). Kontrollige hoolduse menüüs analoogsisendeid ning veenduge, et temperatuuriandurid töötavad nõuetekohaselt. Paigaldatud elektrilise või muu järelsoojendi korral kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse termostaat on aktiivne. Vajaduse korral lähtestage, vajutades elektrilise järelsoojendi esipaneelil paiknevat punast nuppu. Kontrollige, kas seadmega on ühendatud järelsoojendi. Väga külma ilma puhul võib vajalikuks osutuda elektriline või vesikütteseade. Järelsoojendi on saadaval lisavarustusena. | | | |
| Müra/vibratsioon | Puhastage ventilaatori tiivikud. Kontrollige, et ventilaatorite kinnituskruvid oleksid korralikult kinni keeratud. Kontrollige, et paigalduskonsooli külge ja seadme taha oleks paigaldatud vibratsioonikaitse. Kui seadmes on pöörlev soojusvaheti, kontrollige, kas rootori rihm ei libise. | | | |

10 Tarvikud

Mudelile SAVE VTC 700 on saadaval palju tarvikuid, mille abil saab seadme funktsioone laiendada ja mugavust suurendada.

Ülevaate soovitatud tarvikutest leiate alati Systemairi veebilehelt <u>www.systemair.com</u>, kus saab soovitud tarvikut otsida artiklinumbri või nimetuse järgi.

10.1 Internetimoodul (IAM)

Internetimoodul on seade, mis võimaldab ühendada seadme arvuti või mobiilirakendusega, mille kaudu saab seadet juhtida ja automaatselt selle tarkvara uuendada. Pilveteenus on lüli kasutaja ja seadme vahel. Pilve kaudu seadmele juurdepääsuks peab see olema internetiga ühendatud interneti juurdepääsumooduli kaudu.





Osa/toode - artiklinumber

• internetimoodul (IAM) – 211243



10.1.1 Seadme kaugjuhtimisfunktsiooni häälestamine

Joonis 11



Märkus.

Internetimoodul kasutab TCP-porti 8989. Veenduge, et see ei ole blokeeritud.

Kirjeldus

- A. Ühendage internetimoodul (IAM) lisatud RJ10-kaabli abil ühenduskarbiga.
- B. Lülitage internetimoodul sisse komplekti kuuluva toitekaabli ja adapteri (230 V~) abil.
- C. Juurdepääsu saamine internetile. Kasutada on kolm võimalust.
 - C1 aktiveerige oma ruuteril (kui on olemas) WPS-funktsioon ja vajutage 5 sekundiks internetimoodulil olevale nupule.
 - C2 ühendage Etherneti kaabli üks ots internetimoodulil olevasse RJ45-pistikupesasse ja teine ots ruuteril olevasse vabasse Etherneti pistikupesasse. Ühendus luuakse automaatselt.
 - C3 looge ühendus oma Wi-Fi-ga juhtpaneelil menüü Communication (Side) kaudu.

D. Juurdepääsu saamine Systemairi mobiilirakendusele. Kasutada on kaks võimalust.

- D1 laadige alla Systemairi mobiilirakendus ja installige see oma seadmesse. Systemairi mobiilirakendust saab kasutada mõlemas mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemis, nii iOS-is kui ka Androidis.
- D2 Systemairi veebirakendus ei nõua installimist ning sellele saab juurdepääsu otse veebilehe (homesolutions.systemair.com) kaudu mis tahes veebibrauseri kaudu.
- E. Käivitage rakendus. Sisestage sisselogimisekraanil oma kordumatu seadmekood (UNIT ID), mille leiate internetimooduli taga asuvalt sildilt või lisasildilt.

Vajutage nuppu LOG IN (SISSELOGIMINE).

Internetimooduli esmakordsel ühendamisel peate seadistama kordumatu parooli. Puudutage nuppu Change password (Parooli muutmine). Sisestage järgmisel menüülehel oma uus parool, kinnitage see ja puudutage nuppu SET PASSWORD (SEADISTA PAROOL). Parooli loomise lõpetamiseks klõpsake internetimoodulil olevat nuppu. Oodake, kuni rakenduse hüpikaknasse kuvatakse teade selle kohta, et parool on muudetud.

Puudutage nuppu BACK (TAGASI), et naasta sisselogimisekraanile. Sisestage äsja loodud uus parool ja puudutage nuppu LOG IN (SISSELOGIMINE).

Lisateavet leiate tarvikuga kaasas olevast juhendist.

| WLAN | Ethernet | Pilveteenus | PUNANE LED | ROHELINE LED |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Ühendatud | _ | Ei ole ühendatud | Vilgub kiiresti | - |
| Ühendus katkestatud | - | Ühendus katkestatud | Vilgub aeglaselt | - |
| Ühendatud | - | Ühendatud | - | Vilgub aeglaselt |
| - | Ühendatud | Ei ole ühendatud | - | Vilgub kiiresti |
| - | Ühendus katkestatud | Ühendus katkestatud | - | Vilgub kiiresti |
| - | Ühendatud | Ühendatud | - | Vilgub aeglaselt |

Tabel 7. LED-indikaatori koodid

Vilgub kiiresti – iga 500 millisekundi järel. Vilgub aeglaselt – iga 2 sekundi järel.

10.2 Siseõhu kvaliteediandurid



Siseõhu kvaliteediandurid (IAQ) on CO₂, suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri andurid, mis tuleb anduri tüübist olenevalt paigaldada kas väljatõmbeõhu kanalisse või ruumi.

- IAQ siseõhu kvaliteediandur (CO₂, suhteline õhuniiskus ja temperatuur)
- CO₂ CO₂-kanaliandur
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitõhk Exhaust air



Osa/toode - artiklinumber

- Systemair-1 CO₂-kanaliandur 14906
- Systemair-E CO₂-andur 14904
- Ruumiandur 0–50C (temperatuur) 211525
- Systemair-E CO₂ RH temperatuur 211522

Paigaldus ja ühendamine

- 1. Paigaldage siseõhu kvaliteediandur vastavalt tüübile ruumi või kanalisse.
- 2. Ühendage CO₂-andur mõne vaba universaalse analoogsisendiga (UI) ühendusplaadil.
- 3. Kui siseõhu kvaliteediandur sisaldab suhtelise õhuniiskuse andurit: ühendage see mõne vaba universaalse analoogsisendiga (UI) ühendusplaadil.
- Kui siseõhu kvaliteediandur sisaldab sisetemperatuuri andurit: ühendage see mõne vaba analoogsisendiga (kasutatavad on ainult klemmid AI6 ja AI7) ühendusplaadil.



Joonis 12. Siseõhu kvaliteedianduri ühendused

Konfiguratsioon

- 1. Sisenege menüüsse Hooldus (Service).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. CO2ja/või suhtelise õhuniiskuse anduri konfigureerimine. Sisenege menüüsse Input (Sisend). Valige vahekaart UNIVERSAL (UNIVERSAALNE). Valige universaalsisend, millega andur on ühendatud. Näiteks, kui andur on ühendatud ühendusplaadi klemmidega UI4, siis valige UNIVERSAL INPUT 4 (UNIVERSAALSISEND 4). Valige signaali tüüp Analog input (Analoogsisend) ning valige sisendi tüüpide loendist anduri tüüp: RH sensor (RH) (Suhtelise õhuniiskuse andur) ja/või CO2 Sensor (CO2) (CO2-andur).
- 4. Sisetemperatuuri anduri seadistamine. Sisenege menüüsse Input (Sisend). Valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogsisend, millega andur on ühendatud. Näiteks, kui andur on ühendatud ühendusplaadi klemmidega Al6, siis valige ANALOG INPUT 6 (ANALOOGSISEND 6). Valige sisendi tüüp Room air temperature sensor (Siseõhu temperatuuriandur).

10.3 Temperatuuri reguleerimine

10.3.1 Elektriline järelsoojendi



Elektrilist järelsoojendit kasutatakse sissepuhkeõhu soojendamiseks madalate välistemperatuuride korral. Elektriline järelsoojendi tuleks paigaldada seadme sisse.

- ELH elektriline järelsoojendi
- OHT ülekuumenemiskaitse andur
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitõhk Exhaust air



Osa/toode - artiklinumber

- · Järelsoojendi VTC 700 R (parempoolsele mudelile) 138200
- · Järelsoojendi VTC 700 L (vasakpoolsele mudelile) 137746

Paigaldus ja ühendamine

1 Eemaldage järelsoojendi kate, keerates lahti ees (pos. 1) olevad kruvid.



2 Eemaldage järelsoojendi sektsioonis olevad 4 nuppu (pos. 1), mida kasutatakse järelsoojendi hoidmiseks oma kohal. Eemaldage peatrükkplaadi katteplaat, eemaldades 2 kruvi (pos. 2), mis asuvad plaadi alumises esiservas.

3 Paigaldage järelsoojendi, juhtige kaablid läbi küljel (pos. 1) olevate aukude.

Kinnitage järelsoojendi oma kohale, kasutades eelnevalt eemaldatud 4 nuppu (pos. 2). Ühendage järelsoojendi toitekaabel selleks ettenähtud klemmiliistuga (pos. 3). Ühendage järelsoojendi pruun juhe pesasse L1, must juhe pesasse L2, valge juhe pesasse L3 ja sinine juhe pesasse N.

Eemaldage 230 V~ pistikuga (pos. 5) toitekaabel, ühendades selle lahti peaklemmiliistult (pos. 4). Paigaldage 400 V kaabel ja ühendagesee peaklemmiliistul (4) õigete klemmidega. Ühendage järelsoojendi juhtsignaali juhtmed. Ühendage punane juhe analoogväljundiga 2 (AO2) ja must juhe maandusega (GND) peatrükkplaadil (pos. 6).

- Ühendage ülekuumenemiskaitse temperatuuriandur (OHT). Ühendage punane juhe analoogsisendiga 4 (AI4) ja must juhe maandusega (GND) peatrükkplaadil (pos. 6).
- 5 Paigaldage järelsoojendi ja peatrükkplaadi katted tagasi ning kinnitage need kruvidega.





Märkus.

Täpsema teabe saamiseks vt seadmega koos tarnitud elektriskeemi.

Konfiguratsioon

- 1. Sisenege menüüsse Hooldus (Service).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Sisenege menüüsse Components (Komponendid), valige menüü Heater (Kütteseade) ja valige tüüp Electrical (Elektriline). Vajadusel tehke täpsemad seadistused.
- 4. Järelsoojendi kontrolleri seadistamine. Sisenege menüüsse Output (Väljund). Valige vahekaart ANALOG (ANALOOG), seejärel valige ANALOG OUTPUT 2 (ANALOOGVÄLJUND 2) ja seadistage väljundi tüübiks Y1 Heating (Y1 Küte).
- 5. Ülekuumenemiskaitse anduri konfigureerimine. Naaske menüüsse Input (Sisend). Valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogsisend, millega külmumiskaitseandur on ühendatud. Näiteks, kui andur on ühendatud ühendusplaadi klemmiga Al4, siis valige ANALOG INPUT 4 (ANALOOGSISEND 4) ja sisendi tüübiloendist valige Overheat temperature sensor (OHT) (Ülekuumenemise temperatuuriandur).

10.3.2 Elektriline kanali eelsoojendi



Välisõhukanalisse saab paigaldada elektrilise eelsoojendi, mis soojendab välisõhku enne seadmesse jõudmist ja aitab vältida soojusvaheti jäätumist.

- PH elektriline eelsoojendi
- ECT lisakontrolleri temperatuuriandur
- OAT välisõhukanali temperatuuriandur
- H kontaktor contactor
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitőhk Exhaust air



Osa/toode – artiklinumber

- CB 250-3,0 230V/1 kanalisoojendi 5385
- CB 250-6,0 400V/2 kanalisoojendi 5372
- CB 250-9,0 400V/3 kanalisoojendi 5373
- CB eelsoojendi komplekt 2/3 faasi 151612

Paigaldus ja ühendamine

- 1. Paigaldage elektriline eelsoojendi välisõhu kanalisse seadmest vähemalt 100 mm kaugusele. Eelsoojendi (PH) juhtimiseks kasutatakse kontaktorit (H). Ühendage kontaktor mõne vaba digiväljundi ja 24 V ühendusega ühendusplaadil.
- 2. Ühendage eelsoojendi ja toiteallikas kontaktoriga.
- 3. Paigaldage kanali temperatuuriandur (OAT) enne elektrilist eelsoojendit seadme välisküljele ja ühendage see mõne vaba analoogsisendiga ühendusplaadil (CB).



Joonis 13. Eelsoojendi ühendused

Konfiguratsioon

1. Sisenege menüüsse Hooldus (Service).

AI

GND

- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Sisenege menüüsse Components (Komponendid), valige menüü Extra controller (Lisakontroller) ja valige režiimiks Preheater (Eelsoojendi). Samas menüüs saab määrata eelsoojendi sättepunkti. Vajadusel tehke ka muud täpsemad seadistused.
- 4. Eelsoojendi ühenduse seadistamine. Sisenege menüüsse Hooldus (Service). Valige menüü Output (Väljund). Järgmises menüüs valige vahekaart DIGITAL (DIGITAALNE). Valige digiväljund, millega eelsoojendi on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva väljundiga DO3, siis valige DIGITAL OUTPUT 3 (DIGITAALVÄLJUND 3) ja väljundi tüübiloendist valige Step Controller Y4 Extra Controller (Astmeline kontrolleri Y4 lisakontroller).
- 5. Seadistage sisemine välistemperatuuriandur lisakontrolleri temperatuuriandurina. Sisenege menüüsse Hooldus (Service). Valige menüü Input (Sisend). Valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige ANALOG INPUT 1 (ANALOOGSISEND 1) ja muutke selle konfiguratsioon olekust Outdoor Air Temperature Sensor (OAT) (Välisõhu temperatuuriandur) olekusse Extra controller temperature sensor (ECT) (Lisakontrolleri temperatuuriandur).
- 6. Pärast anduri konfiguratsiooni muutmist valige analoogsisend, millega äsja paigaldatud kanali temperatuuriandur (OAT) on ühendatud, ja seadke selle konfiguratsiooniks Outdoor Air Temperature Sensor (OAT) (Välisõhu temperatuuriandur).

10.3.3 Kanali vesikütteseade



Kanali vesikütteseade paigaldatakse sissepuhkeõhu kanalisse.

- WH vesikütteseade
- FPT külmumiskaitseandur
- SAT sissepuhkeõhu temperatuuriandur
- S klapitäitur actuator for valve
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitõhk Exhaust air



Osa/toode - artiklinumber

- vesikütteseade VBC 250-2 (2 rida) 5460
- vesikütteseade VBC 250-3 (3 rida) 9843
- täitur VAZ4 24A 0–10V (S) 9862
- kahesuunaline klapp ZTV 15-1,6 9824
- kolmesuunaline klapp ZTR 15-1,6 9673
- kanaliandur -30-70C (SAT) 211524
- pinnaandur -30–150C (FPT) 211523
- trafo PSS48, 24 V 204385

Paigaldus ja ühendamine

1. Paigaldage vesikütteseade kanalisse. Ühendage torud, 2-/3-suunaline klapp ja täitur.

Tähtis! ÄRGE kasutage klapitäituri jaoks ühendusplaadi 24 V alalisvoolu-toiteväljundit.

- 2. Ühendage täitur (S) mõne vaba analoogväljundiga.
- 3. Külmumiskaitseandur (FPT) tuleb kinnitada rihmaga tagasivooluvee toru pinnale. Ühendage FPT-andur mõne vaba analoogsisendiga.
- 4. Sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur (SAT, peatrükkplaadi vaikesisend AI2) tuleb asendada kanali temperatuurianduriga, mille saab soetada lisavarustusena. Kanali temperatuuriandur tuleb paigaldada kanalisse vesikütteseadme järele. Ühendage kanali temperatuuriandur analoogsisendiga 2 (AI2), asendades sisemise sissepuhkeõhu temperatuurianduri.



Märkus.

Kanali temperatuurianduri võib parema ligipääsetavuse huvides ühendada ühendusplaadi analoogsisenditega 6–7 ja seejärel konfigureerida sissepuhkeõhu temperatuuriandurina. Kuid sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur tuleb esmalt juhtpaneelil välja lülitada.



Joonis 14. Vesikütteseadme ühendused

Konfiguratsioon

- 1. Sisenege menüüsse Service (Hooldus).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Aktiveerige täitur. Sisenege menüüsse Components (Komponendid), valige menüü Heater (Kütteseade) ja valige tüüp Water (Vesi). Valige täituri pinge tüüp. Vajadusel tehke täpsemad seadistused.
- 4. Konfigureerige täiturile edastatav juhtsignaal. Sisenege menüüsse Service (Hooldus). Valige Output (Väljund). Järgmises menüüs valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogväljund, millega täituri juhtsignaali juhe on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva analoogväljundiga AO3, siis valige ANALOG OUTPUT 3 (ANALOOGVÄLJUND 3) ja väljundi tüübiloendist valige Y1 Heating (Y1 Küte).
- 5. Seadistage külmumiskaitseandur (FPT). Naaske menüüsse Input (Sisend). Valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogsisend, millega külmumiskaitseandur on ühendatud. Näiteks, kui andur on ühendatud ühendusplaadi analoogsisendiga AI6, siis valige ANALOG INPUT 6 (ANALOOGSISEND 16) ja sisendi tüübiloendist valige Frost Protection Temperature Sensor (FPT) (Külmumiskaitse temperatuuriandur).
- 6. Kuna kanali temperatuuriandur asendab sisemise sissepuhkeõhu temperatuurianduri, ei ole vaja seda ümber konfigureerida.



Märkus.

Kanali temperatuurianduri võib parema ligipääsetavuse huvides ühendada ühendusplaadi analoogsisenditega 6–7 ja seejärel konfigureerida sissepuhkeõhu temperatuuriandurina. Kuid sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur tuleb esmalt juhtpaneelil välja lülitada.

7. Nüüd on vesikütteseade ja selle osad konfigureeritud.

10.3.4 Kanali vesijahuti



Kanali vesijahuti paigaldatakse sissepuhkeõhu kanalisse, et juhtida eluruumidesse jahutatud õhku.

- WC vesijahutusseade
- · SAT sissepuhkeõhu temperatuuriandur
- S klapitäitur valve actuator
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitõhk Exhaust air



Osa/toode – artiklinumber

- kanalijahuti CWK 250-3-2,5,circ 30024
- täitur RVAZ4 24A 0-10 V (S) 9862
- kahesuunaline klapp ZTV 15-1,6 9824
- kolmesuunaline klapp ZTR 15-1,6 9673
- kanaliandur -30-70C (SAT) 211524
- trafo PSS48, 24 V 204385

Paigaldus ja ühendamine

1. Paigaldage kanali vesijahuti kanalisse. Ühendage torud, 2-/3-suunaline klapp ja täitur.

Tähtis!

ÄRGE kasutage klapitäituri jaoks ühendusplaadi 24 V alalisvoolu-toiteväljundit.

- 2. Ühendage täitur (S) mõne vaba analoogväljundiga.
- 3. Sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur (SAT, peatrükkplaadi vaikesisend Al2) tuleb asendada kanali temperatuurianduriga, mille saab soetada lisavarustusena. Kanali temperatuuriandur tuleb paigaldada kanalisse vesijahuti järele. Ühendage kanali temperatuuriandur analoogsisendiga 2 (Al2), asendades sisemise sissepuhkeõhu temperatuurianduri.



Märkus.

Kanali temperatuurianduri võib parema ligipääsetavuse huvides ühendada ühendusplaadi analoogsisenditega 6–7 ja seejärel konfigureerida sissepuhkeõhu temperatuuriandurina. Kuid sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur tuleb esmalt juhtpaneelil välja lülitada.



Joonis 15. Kanalijahuti ühendused

50 | Tarvikud

Konfiguratsioon

- 1. Sisenege menüüsse Service (Hooldus).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Aktiveerige täitur. Sisenege menüüsse Components (Komponendid), valige menüü Cooler (Jahuti) ja valige tüüp Water (Vesi). Valige täituri pinge tüüp. Vajadusel tehke täpsemad seadistused.
- 4. Konfigureerige täiturile edastatav juhtsignaal. Sisenege menüüsse Service (Hooldus). Valige menüü Väljundvõimsus. Järgmises menüüs valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogväljund, millega täituri juhtsignaali juhe on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva analoogväljundiga AO3, siis valige ANALOG OUTPUT 3 (ANALOOGVÄLJUND 3) ja väljundi tüübiloendist valige Y3 Cooling (Y3 Jahutus).
- 5. Kuna kanali temperatuuriandur asendab sisemise sissepuhkeõhu temperatuurianduri, ei ole vaja seda ümber konfigureerida.



Märkus.

Kanali temperatuurianduri võib parema ligipääsetavuse huvides ühendada ühendusplaadi analoogsisenditega 6–7 ja seejärel konfigureerida sissepuhkeõhu temperatuuriandurina. Kuid sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur tuleb esmalt juhtpaneelil välja lülitada.

6. Nüüd on kanalijahuti ja selle osad konfigureeritud.

10.3.5 Kütte-/jahutusfunktsiooni ümberlülitusmähis

Ümberlülitusmähist kasutatakse vajaduspõhiselt nii kütte kui ka jahutuse lülitamiseks.

Tähtis!

Ümberlülitussüsteem (küte/jahutus) võib olla teostatud paljudel erinevatel viisidel ning see võib olla igas majapidamises erinev. Antud kirjeldus selgitab kõige tavalisemat lahendust kütte ja jahutuse ühendamiseks ning juhtimiseks veespiraaltoru ja soojuspumba abil. Palun kontrollige alati oma kohaliku Systemairi konsultandiga, kas seeria SAVE seadmed toetavad teie erinevat ümberlülitusfunktsiooni lahendust.

- WH/WC ümberlülitusmähis
- FPT külmumiskaitseandur (valikuline)
- SAT sissepuhkeõhu temperatuuriandur
- THS termostaat, mis tajub, kas süsteemis oleva kütte-/jahutus vedeliku temperatuur on õige (valikuline)
- HP soojuspump (või muu kütte- ja jahutusseade)
- CWP veepump
- RL relee
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitõhk Exhaust air



Osa/toode – artiklinumber

- kanaliandur -30–70C (SAT) 211524
- pinnaandur -30–150C (FPT) 211523
- trafo PSS48, 24 V 204385
- relee, 24 V, pistikupesaga 211248

Paigaldus ja ühendamine

- 1. Paigaldage ümberlülitusmähis kanalisse. Vajadusel paigaldage veepump. Veepumba sisse- ja väljalülitamist tuleks juhtida releega (RL). Ühendage relee mõne vaba digiväljundi ja 24 V ühendusega ühendusplaadil. Seejärel ühendage toiteallikas ja veepump (CWP) releega.
- 2. Ühendage soojuspumba (HP) juhtsignaali juhe (kui on kasutusel) mõne vaba digiväljundi ja 24 V ühendusega ühendusplaadil.
- 3. Ühendage jahutuse ja kütte käivitussignaali juhtmed mõne vaba digiväljundiga ühenduskarbis. Kasutada tuleb releesid (RL).
- 4. Külmumiskaitseandur (FPT) tuleb kinnitada rihmaga tagasivooluvee toru pinnale. Ühendage külmumiskaitseandur (FPT) mõne vaba analoogsisendiga.
- 5. Sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur (SAT, peatrükkplaadi vaikesisend AI2) tuleb asendada kanali temperatuurianduriga, mille saab soetada lisavarustusena. Kanali temperatuuriandur tuleb paigaldada kanalisse kütteseadme/jahuti järele. Ühendage kanali temperatuuriandur analoogsisendiga 2 (AI2), asendades sisemise sissepuhkeõhu temperatuurianduri.



Märkus.

Kanali temperatuurianduri võib parema ligipääsetavuse huvides ühendada ühendusplaadi analoogsisenditega 6–7 ja seejärel konfigureerida sissepuhkeõhu temperatuuriandurina. Kuid sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur tuleb esmalt juhtpaneelil välja lülitada.

6. Signaalide saatmiseks (ümberlülituse tagasiside) selle kohta, milline keskkond (kuum või külm) torus hetkel on, kasutatakse termostaati. Signaali võib saata ka otse soojuspumbalt, kui selline funktsioon on kasutusel. Kui on olemas küttevajadus, kuid saadaval on ainult külm vesi / külmaaine, siis lülitatakse küte välja.

Ühendage ümberlülituse tagasiside juhe (THS) mõne vaba digiväljundi ja 24 V ühendusega ühendusplaadil.



Joonis 16. Kütte/jahutuse ümberlülituse ühendused

Konfiguratsioon

Enne kütte/jahutuse ümberlülituse aktiveerimist tuleb kõik komponendid juhtpaneelil konfigureerida.

- 1. Sisenege menüüsse Service (Hooldus).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Sisenege menüüsse Components (Komponendid), valige menüü Heater (Kütteseade) ja valige tüüp Change-over (Ümberlülitus). Vajadusel tehke täpsemad seadistused. Sisenege menüüsse Components (Komponendid), valige menüü Cooler (Jahuti) ja valige tüüp Change-over (Ümberlülitus). Vajadusel tehke täpsemad seadistused.
- 4. Konfigureerige soojuspumba või mõne muu sarnase seadme juhtsignaal. Sisenege menüüsse Service (Hooldus). Valige menüü Output (Väljund). Järgmises menüüs valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogväljund, millega juhtsignaal juhe on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva analoogväljundiga AO3, siis valige ANALOG OUTPUT 3 (ANALOOGVÄLJUND 3) ja väljundi tüübiloendist valige Y1 /Y3 Change-over (Y1/Y3 ümberlülitus).
- 5. Konfigureerige kütte käivitussignaal. Sisenege menüüsse Output (Väljund). Valige vahekaart DIGITAL (DIGITAALNE). Valige digiväljund, millega soojuspumbalt lähtuv kütte käivitussignaali juhe on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva digiväljundiga DO1, siis valige DIGITAL OUTPUT 1 (DIGIVÄLJUND 1) ja väljundi tüübiloendist valige Step Controller Y1 Heating (Astmeline kontroller Y1, küte).
- 6. Konfigureerige jahutuse käivitussignaal. Sisenege menüüsse Output (Väljund). Valige vahekaart DIGITAL (DIGITAALNE). Valige digiväljund, millega soojuspumbalt lähtuv jahutuse käivitussignaali juhe on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva digiväljundiga DO2, siis valige DIGITAL OUTPUT 2 (DIGIVÄLJUND 2) ja väljundi tüübiloendist valige Step Controller Y3 Cooling (Astmeline kontroller Y3, jahutus).
- 7. Seadistage külmumiskaitseandur (FPT). Naaske menüüsse Input (Sisend). Valige vahekaart ANALOG (ANALOOG). Valige analoogsisend, millega külmumiskaitseandur on ühendatud. Näiteks, kui andur on ühendatud ühendusplaadi analoogsisendiga Al6, siis valige ANALOG INPUT 6 (ANALOOGSISEND 6) ja sisendi tüübiloendist valige Frost Protection Temperature Sensor (FPT) (Külmumiskaitse temperatuuriandur).

- 8. Konfigureerige torult või soojuspumbalt lähtuv temperatuuri tagasiside signaal. Sisenege menüüsse Input (Sisend). Valige vahekaart UNIVERSAL (UNIVERSAALNE). Valige universaalsisend, millega tagasiside juhe on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadi universaalsisendiga UI1, siis valige UNIVERSAL INPUT 1 (UNIVERSAALSISEND 1). Valige signaali tüübiks Digital input (Digitaalsisend) ja valige sisendi tüübiloendist suvand Change-over feedback (Ümberlülituse tagasiside).
- 9. Kuna kanali temperatuuriandur asendab sisemise sissepuhkeõhu temperatuurianduri, ei ole vaja seda ümber konfigureerida.



Märkus.

Kanali temperatuurianduri võib parema ligipääsetavuse huvides ühendada ühendusplaadi analoogsisenditega 6–7 ja seejärel konfigureerida sissepuhkeõhu temperatuuriandurina. Kuid sisemine sissepuhkeõhu temperatuuriandur tuleb esmalt juhtpaneelil välja lülitada.

10. Konfigureerige relee veepumba juhtimiseks. Sisenege menüüsse Output (Väljund). Valige vahekaart DIGITAL (DIGITAALNE). Valige digiväljund, millega relee on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva digiväljundiga DO3, siis valige DIGITAL OUTPUT 3 (DIGIVÄLJUND 3) ja väljundi tüübiloendist valige Start/Stop Circulation Pump, Y1/Y3 Change-over (Ringluspumba käivitamine/seiskamine, Y1/Y3 ümberlülitus).

10.4 Õhuvoolu reguleerimine

10.4.1 Muudetava/konstantse õhuvooluhulga vahetamise komplekt

Muudetava/konstantse õhuvooluhulga vahetamise komplekti kasutatakse koduseadmetes muudetava või konstantse õhuvooluhulga reguleerimiseks.

(\mathbf{i})

Märkus.

Tarvikukomplekt sisaldab kõiki muudetava õhuvooluhulga kasutamiseks vajalikke osi, kuid konstantse õhuvooluhulga jaoks tuleb lisaks osta IRIS-klapp või muu sarnane teadaoleva K-teguriga seade.

Osa/toode – artiklinumber

- · Muudetava/konstantse õhuvooluhulga vahetamise komplekt 140777
- SPI-250 C Iris-klapp 6755

Paigaldus ja ühendamine

· Järgige tarvikukomplektis oleva juhendi juhiseid.

10.5 Paigaldus/hooldus

10.5.1 Välisõhu-/heitõhuklapid



Kui kasutatakse ventilaatori käsitsi seiskamist, peavad seadme heitõhu- ja välisõhukanalid olema varustatud klappidega, et vältida külma tuuletõmbuse ja kondensaadi tekkimise ohtu sel ajal, kui seade on seisatud.

- RL releekarp
- U välisõhuklapp
- V heitõhuklapp exhaust air damper
- 1 välisõhk Outdoor air
- 2 sissepuhkeõhk Supply air
- 3 väljatõmbeõhk Extract air
- 4 heitõhk Exhaust air

Osa/toode – artiklinumber

- EFD 250 + LF230 (U/V) 6748
- TUNE-R-250-3-M4 (U/V) 311971
- Releekomplekt
 - RMK 153549
- Releekomplekt trafoga 24 V vahelduvvoolutoitega klappidele: RMK-T – 153548



Kõigi võimalike ühendusvariantide puhul vaadake relee paigalduskomplektiga kaasasolevat elektriskeemi.



Märkus.

24 V vahelduvvooluklappe saab varustada toitega ja juhtida ainult trafoga relee paigalduskomplekti (artiklinumber: 153548) abil.

Paigaldusprotseduur kirjeldab, kuidas ühendada klappe, mille toiteks kasutatakse 230 V voolupinget, ilma trafota relee paigalduskomplekti 153549) abil.

Paigaldus ja ühendamine

- 1. Paigaldage klapid (U/V).
- 2. Ühendage releekarbist (RL) väljuvad juhtsignaali juhtmed (24 V, DO) ühendusplaadi (CB) mõne vaba digiväljundiga.
- 3. Ühendage klappidelt lähtuvad toitejuhtmed (N) riviklemmiga. Ühendage klappidelt lähtuvad juhtsignaali juhtmed (Y, liin) relee pistikupesa klemmidega (11, 21). Vt joonist.

Kui kasutatakse vastuvedruta käituriga klappi, tuleb riviklemmiga ühendada täiendav toiteliin (L), sest selline klapp nõuab pidevat toitega varustamist.

4. Ühendage releekarbist väljuvad toitejuhtmed (L, N) 230 V toiteallikaga.



Joonis 1. Klapiühendus

Konfiguratsioon

- 1. Sisenege menüüsse Service (Hooldus).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Konfigureerige releele edastatav juhtsignaal. Sisenege menüüsse Output (Väljund). Valige vahekaart DIGITAL (DIGITAALNE). Valige digiväljund, millega relee on ühendatud. Näiteks, kui see on ühendatud ühendusplaadil oleva digiväljundiga DO3, siis valige DIGITAL OUTPUT 3 (DIGIVÄLJUND 3) ja valige väljundi tüübiloendist signaali tüüp Outdoor-/Exhaust Air Damper (Välis-/heitõhu klapp).

10.5.2 Juhtpaneelid

Ühe seadmega saab jaotuspistikute abil ühendada mitu juhtpaneeli (kuni 10). Üks jaotuspistik võimaldab ühendada kaks juhtpaneeli. Jaotuspistiku võib ühendada teise jaotuspistikuga, et suurendada veelgi samaaegselt ühendatud juhtpaneelide arvu.



Märkus.

- Kui ühendusplaadil (CB) olevat 24 V toiteühendust kasutatakse mõne muu lisaseadme ühendamiseks, siis seadme kaudu toitega varustatavate juhtpaneelide arv väheneb.
 - Ühe aktiveeritud juhtpaneeli voolutarve on 50 mA. Ühendusplaat võimaldab voolutarvet kuni 250 mA. Kui muud lisaseadmed ei kasuta seadmelt saadavat 24 V toitevoolu, siis võib kuni 5 juhtpaneeli ühendada ilma välise toiteallikata. Rohkem kui 5 juhtpaneeli ühendamiseks on nõutav väline toiteallikas.

Saadaval on valget või musta värvi juhtpaneel.

- DP jaotuspistik
- HMI juhtpaneel



Osa/toode – artiklinumber

- CE-/CD-jaotuspistik, 4 kontakti 37367
- CEC-kaabel koos pistikuga, 12 m 24782
- CEC-kaabel koos pistikuga, 6 m 24783
- HMI (juhtpaneel), valge 138077
- HMI (juhtpaneel), must 138078

Paigaldus ja ühendamine

- 1. Ühendage jaotuspistik ühenduskarbi pistikupesaga, mis on ette nähtud välise juhtpaneeli (HMI) või internetimooduli (IAM) jaoks.
- 2. Ühendage juhtpaneelid jaotuspistiku(te)ga, kasutades soovitatud kaableid või muud kaablit, mis on varustatud RJ22-tüüpi pistikutega.



Märkus.

Maksimaalne lubatud kaabli pikkus on 50 meetrit.

Konfiguratsioon

- 1. Sisenege menüüsse Hooldus (Service).
- 2. Sisestage parool (vaikimisi 1111).
- 3. Sisenege menüüsse Communication (Side) ⇒ HMI Address (Kasutajaliidese aadress) ja muutke aadressinumbrit. Korrake neid samme iga ühendatud juhtpaneeli puhul.

Igal juhtpaneelil peab olema oma kordumatu aadressinumber. Ühelgi juhtpaneelil ei tohi olla nõuetekohaseks funktsioneerimiseks sama aadressiväärtus.

10.6 Filtrid

Saastunud filtrid tuleb välja vahetada. Kvaliteedinormide täitmiseks tuleks uued filtrikomplektid hankida võimaluse korral otse Systemairilt. Kui see ei ole võimalik, pöörduge seadme paigaldaja või hulgimüüja poole.

Filtri tüüp on märgitud filtri peale.

Osa/toode - artiklinumber

- PF VTC/VTR 700 M5/ePM10 60% sissepuhke-/väljatõmbeõhk 207471
- PF VTC/VTR 700 F7/ePM1 55% 207472
- BF VTC 700 F7/ePM1 60% sissepuhkeõhk 207470